









# **GameOver**





**MANUAL** 

DO

**UTILIZADOR** 



INIM Electronics s.r.l. garante ao comprador original que este produto estará livre de defeitos de material e mão de obra para a sua utilização normal durante um período de 24 meses. Como a INIM Electronics s.r.l. não faz a instalação de este produto de forma directa e devido à possibilidade de que o produto seja utilizado com outros equipamentos não aprovados pela INIM Electronics s.r.l., não podemos garantir o produto contra a perda de qualidade, desempenho, degradação ou por danos que sejam resultado do uso de produtos, peças ou outros elementos substituíveis (como os consumiveis) que não tenham sido fabricados ou recomendados pela INIM Electronics. A obrigação e a responsabilidade do Vendedor sob esta garantia está expressamente limitada à reparação ou substitução, conforme o critério do Vendedor, dos produtos que não cumpram as especificações. Em nenhum caso, a INIM Electronics s.r.l. será responsável perante o comprador o perante terceiros, por qualquer perda ou dano, direta ou indiretamente, decorrente do uso ou acidente, incluindo, de forma ilimitada, qualquer prejuízo por cesse de lucros, bens roubados ou reclamações de terceiros, ocasionados por produtos defeituosos, pela instalação ou pela utilização imprópria ou incorrecta deste produto.

Esta garantia é aplicável somente para defeitos nas peças e mão de obra que correspondam à utilização normal. Não cobre danos causados por:

- utilização imprópria ou negligente
- incendios, cheias, vendavais ou relâmpagos
- · actos de vandalismo
- utilização e desgaste

A INIM Electronics s.r.l. poderá optar entre a reparação ou a substituição dos produtos com defeitos. A utilização indevida ou com fins diferentes aos aqui mencionados causará a anulação desta garantia. Para obter mais informação sobre esta garantia, entre em contacto com o distribuidor autorizado ou visite a nossa página web.

A INIM Electronics s.r.l. não será responsável perante o comprador nem nenhuma outra pessoa, pelos danos causados pelo armazenamento inadequado, nem pela manipulação ou má utilização deste produto.

A instalação deste Produto deve ser feita exclusivamente por pessoas indicadas pela INIM Electronics. A instalação deve ser feita de acordo com as nossas instrucões no manual do produto.

A informação contida neste documento é propriedade exclusiva da INIM Electronics s.r.l. Nenhuma parte pode ser copiada sem a autorização prévia por escrito da INIM Electronics s.r.l.

Todos os direitos reservados.

A INIM Electronics s.r.l. declara que o SmartLiving cumpre com os requisitos essenciais e as demais provisões relevantes da Directiva 1999/5/CE.

As declarações completas da conformidade dos dispositivos indicados acima estão disponíveis na URL: www.inim.biz

## **Garantia**

## Garantia Limitada

Copyright

Conformidade com a directiva 1999/5/CE (R&TTE)



## Tabela de conteúdos

	Garantia       2         Garantia Limitada       2         Copyright       2         Conformidade com a directiva       1999/5/CE (R&TTE)       2         Tabela de conteúdos       3
Capítulo 1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5	Informação geral5Detalhes do Fabricante5Descrição do produto e modelos5Manuais6Qualificações do Operador6Terminologia técnica – Glossário6
Capítulo 2 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9	O sistema SmartLiving       7         Introdução       7         A Tecnologia       8         JOY e nCode/G teclados       8         Leitor - nBy       13         Códigos de utilizador       14         Chaves       16         Acesso Multi-sistema       17         Funções telefónicas       17         Funções de WEB / e-mail       18
Capítulo 3 3-1 3-2 3-3 3-4	Atalhos
Capítulo 4	Funções de voz 22
Capítulo 5	Utilização do sistema
5-2 5-3 5-4	Gestão de alarmes
5-5 5-6	Ver
5-7 5-8	Alterar data e hora
5-9 5-10	Alterar PIN
5-11 5-12	Pedido de Tempo extra
5-13	Consulta sobre o estado da partição
5-14	Comandos por via telefónica



5-15 Uso	do SmartLAN/G	36
Apêndice A	Terminologia técnica e Glossário	37
Apêndice B	Atalhos por defeito	41
Apêndice C	Sinais de falha	42
Not	as	43





# Capítulo 1

## **INFORMAÇÃO GERAL**

#### 1-1 **Detalhes do Fabricante**

Fabricante: INIM Electronics s.r.l.

Fábrica: Via Fosso Antico - Centobuchi

63033 Monteprandone (AP) - Italy

Tel: +39 0735 705007 Fax: +39 0735 704912 e-mail: info@inim.biz Web: www.inim.biz

Todas as pessoas autorizadas pelo fabricante para reparar ou substituir as peças do sistema, só estão autorizadas para manipular dispositivos da marca INIM Electronics.

#### 1-2 Descrição do produto e modelos

Descrição: Central de intrusão Modelos: SmartLiving 515

> SmartLiving 1050 SmartLiving 1050L SmartLiving 10100L

Ano de fabrico: 2009

A seguinte tabela descreve as principais funções dos 4 modelos:

Tabela 1: Central - Características principais

num	Centrais SmartLiving			
num.	515	1050	1050L	10100L
Nº total de terminais	15	5	0	100
Terminais na placa principal	5		10	
Terminais na placa configuráveis como entradas	5		10	
Terminais na placa configuráveis como Persiana/Choque			2	
Terminais na placa configuráveis como saídas	0		5	
Nº total de zonas	30	100 20		200
Saídas de relé na placa principal	1			•
Saídas de colector aberto na placa principal	2 (150mA)		2 (500mA)	
Partições	5	1	.0	15
Teclados JOY y nCode/G	5	10 15		15
Expansões FLEX5	10	2	20	40
Leitors nBy	10	20 30		30
Transmissor-receptor (Air2-BS100)	1			
Códigos	30	30 50 100		
Chaves digitais e controlos	50 100 150			150
Temporizador	10			
Eventos graváveis	250			

Informação geral



## Manuais 1-3

## Manual de Instalação 1-3-1

O instalador deve ler cuidadosamente o Manual de instalação (disponível nos representantes autorizados) e familiarizar-se com todos os componentes e método de funcionamento do sistema SmartLiving. Com objeto de garantizar um nível adequado de protecção, o instalador deve seguir todas as instrucções do fabricante relativas aos dispositivos de segurança activos e passivos do sistema. O instalador tem a responsabilidade de informar os utilizadores do sistema de que, apesar da sua eficiência, um sistema de alarme de intrusão não elimina a necessidade de que os residentes do edifício também tomem precauções para evitar uma possível intrusão.

## Manual do Utilizador (este manual)

1-3-2

1-4

**DCMUINPOSLIVING** 

**CÓDIGO DE MANUAL** 

1.00 **VERSÃO** 

O instalador deve ler cuidadosamente todo o Manual do Utilizador (fornecido com cada central). Depois que o sistema seja instalado, ele deve comprovar que o Manual do Utilizador está disponível para a consulta de todos os utilizadores e que estes entendem completamente o funcionamento do sistema e as suas funções, ajustes e procedimentos.

## **Qualificações do Operador**

Instalador 1-4-1

O instalador é a pessoa (ou grupo de pessoas) que instala e programa todo o sistema de segurança de acordo com os requisitos do comprador e com as leis de segurança em vigor. Ao ser a única pessoa em contacto com os utilizadores do sistema, é sua a responsabilidade de instruí-los no uso correcto do sistema de segurança.

Normalmente o instalador não tem permissão de armar/desarmar o sistema sem a prévia autorização do utilizador, porque todas as partições do sistema devem estar desarmadas antes de poder aceder à fase de programação de parâmetros.

## Utilizador 1-4-2

Os utilizadores são os residentes do edifício onde esta central de intrusão está instalada. Só os utilizadores autorizados podem operar o sistema

As operações mais comuns podem ser executadas sem a comprovação do código/chave. Este método deve ser solicitado expressamente pelo utilizador principal, pois reduz consideravelmente o nível de segurança do sistema e pode causar falsos alarmes, operações de armar/desarmar acidentais, etc.

# Terminologia técnica – 1-5 Glossário

Com o objetivo de ajudar a compreensão da terminologia utilizada neste manual e ampliar o seu conhecimento deste sistema e dos seus procedimentos operativos, leia cuidadosamente a Terminologia Técnica – Glossário (consulte o *Apêndice A, Terminologia técnica e Glossário*).

O apêndice contém definições de términos técnicos usados geralmente no campo da segurança.

6 Informação geral



# Capítulo 2

# O SISTEMA SMARTLIVING

## Introdução

2-1

O fabricante (INIM Electronics) deseja agradecer-lhe por escolher o sistema de controlo de intrusão SmartLiving. A sua tecnologia avançada e funcionamento simples permitem proporcionar um nível extraordinariamente alto de protecção sem complicações para o utilizador.

O fabricante (INIM Electronics) recomenda ler totalmente de este manual antes de instalar o sistema SmartLiving. Depois de estar habituado às funções cotidianas, o seu instalador dar-lhe-á todas as explicações e (se requerido) programará as funções avançadas proporcionadas pelo sistema.

Um sistema típico está composto por:

- Central SmartLiving
- Dispositivos de detecção de intrusão (detectores PIR ou de microondas, contactos magnéticos, barreiras de infravermelhos, etc.)
- Periféricos de gestão do sistema (leitores de proximidade nBy, teclados JOY ou nCode/G)
- Dispositivos de sinalização de alarme que, geralmente, indicam os eventos detectados pelo sistema (sirenes, flashes, etc.)

O teclado (JOY ou nCode / G) é um dispositivo periférico extremadamente flexível que permite a gestão do sistema com facilidade. O amplo ecrã gráfico proporciona toda a informação necessária para uma rápida compreensão do estado do sistema, bem como dos passos a seguir em caso de alarme. Todos os utilizadores possuem códigos secretos (PINs) que permitem aceder e controlar o sistema de acordo com o seu nível de acesso outorgado. e tempos pré-definidos.

A avançada tecnología de voz guia-lhe através das acções correspondentes, por meio de concisos avisos de voz que explicam o que deve ser feito.

Os leitores nBy (2 versões disponíveis: nBy/S com montagem em superfície e By/X, de montagem embutida) permitem aceder e controlar o sistema. Apesar destes dispositivos não terem um funcionamento tão flexível como o dos teclados, permitem realizar as operações mais habituais de um modo rápido e simples, tais como armar e desarmar o sistema. Os utilizadores autorizados que possuam o controlo tipo chaveiro ou cartão podem operar o sistema de acordo com o seu nível de acesso programado (funções activadas, etc.) passando o cartão em frente ao leitor de proximidade.

Todas as centrais SmartLiving são compatíveis com o sistema via rádio bidireccional "Air2". Este sistema integra dispositivos via rádio (detectores, controlos, etc.) num sistema com fios.

As centrais SmartLiving são capazes de manejar um grande número de tipos de eventos (alarmes, falhas, tamper, reconhecimento de chave/código, operações de armar/desarmar) e dar-lhes uma resposta (sinalização visual/sonora, chamadas e, se dispor da placa opcional SmartLAN/G, enviar e-mails com anexos). As chamadas podem ser:

- chamadas de relatório a uma central receptora com os protocolos de relatório mais amplamente utilizados.
- chamadas de voz à números de telefone de contacto graças à última tecnologia de mensagens de voz para informar às pessoas de contacto sobre a activação duma condição de alarme.

Os eventos também podem ser anunciados nos teclados JOY/MAX.

A central de controlo de intrusão SmartLiving também dispõe de funções automáticas, tais como:





- armar e desarmar o sistema com programação semanal
- funções simples (mas completas) de controlo de acessos que permitem ao sistema recusar o acesso a códigos/chaves específicos em determinadas horas.
- pré-programação de activação/desactivação de dispositivos domóticos (luzes de cortesia, etc)
- outras funções automáticas similares.

## A Tecnologia

2-2

O grau de compromisso com a precisão e a alta qualidade, bem como a experiencia acumulada ao longo de muitos anos, permitem aos professionais de I+D de INIM desenvolver produtos duráveis de alta tecnologia.

#### EASY4U

2-2-1

Esta ferramenta fácil de usar proporciona uma ampla gama de funções e características gráficas. As centrais de segurança SmarLiving são compatíveis com os teclados da série JOY y nCode/G (equipados com um ecrãs gráficos de 96x32 pixels). O ecrã alfanumérico de 4 linhas e 16 caracteres por linha, pode ser usado para operações personalizadas. Os atalhos do teclado transformam sequencias normalmente prolongadas em acções tão rápidas como premer uma tecla. Desta forma, as sequencias repetitivas ou as mais utilizadas podem ser eliminadas. Os atalhos podem ser usados para tarefas diferentes e tornam-nas menos tediosas, o que reduz consideravelmente a possibilidade de cometer um erro. O uso de objetos gráficos personalizados, que indicam o estado do sistema, ajuda os utilizadores a entender a situação do momento.

Para além de aceitar diversos comandos (Armar Away, Armar Stay, Desarmar, etc.), o leitor nBy também permite que os utilizadores possam usar os "atalhos" programados no teclado.

O teclado JOY/MAX dispõe de um leitor incorporado nBy.



### **VOIB** 2-2-2

Este é um acrônimo para Voice Over Inim-Bus (Voz Através do Bus-Inim). A tecnologia VOIB permite ao sistema controlar transmissões de voz digitalizadas ponto-a-ponto com alta velocidade através do IBUS. As transmissões de voz podem ser levadas à todos os pontos do IBUS. O teclado JOY/MAX proporciona um microfone e altifalante incorporado para gravação e reprodução de mensagens. Uma placa de voz com capacidade de 30 minutos permite que cada evento seja associado à uma mensagem. A digitalização e compressão de voz permitem que o sinal seja transmitido em pacotes de dados através do bus para os teclados receptores, onde são anunciados. A digitalização de voz e as características do I-BUS permitem realizar transmissões de voz ponto-a-ponto "imunes ao ruído" sem a necessidade de cablagem extra.



## JOY e nCode/G teclados

As centrais SmartLiving são compatíveis com os teclados JOY/GR, JOY/MAX e nCode/G. O teclado permite ao utilizador gerir todos os aspectos relativos ao sistema de segurança.

Todos os teclados (JOY/GR, JOY/MAX and nCode/G) possuem:

- visor gráfico
- 23 teclas
- 4 LEDs
- Besouro

#### O JOY/MAX também possui:

- leitor de proximidade incorporado
- micrófono e altifalante
- sensor de temperatura

O teclado é o dispositivo que permite que os códigos de utilizador autorizados controlem todo o sistema ou somente partições específicas. Ainda assim, o controlo do sistema pode ser ampliado à outros residentes do edifício que não tenham um código válido. A Central SmartLiving





oferece uma ampla variedade de características inovadoras. Para além do tradicional menu de Utilizador (acesso através de um código de utilizador), este sistema possui uma serie de "acessos directos" (consulte o *Apêndice B, Atalhos por defeito*) associados com as teclas **F1** F1 F2 F3 F4 S6. Geralmente, as centrais de intrusão não permitem aceder ao sistema por meio do teclado sem o código. Em qualquer caso, através dos atalhos personalizados F1 F1, ..., F4 S6, os residentes do edifício podem aceder ao sistema e operá-lo sem introduzir previamente um código.

O seu instalador programará os atalhos que se adaptem melhor às suas necessidades e explicar-lhe-á como usá-los. Por exemplo, se for útil, é possível dar autorização à todos os residentes armar o sistema sem código de entrada, pois esta operação incrementa o nivel de segurança do sistema. As operações que reduzem o nível de segurança deveriam estar reservadas somente para os utilizadores com código. Normalmente, as operações que aumentam o nível de segurança poderiam ser executadas sem necessidade de um código, enquanto que aquelas que reduzem o nível de segurança (Desarmar, Anular memória de alarme/tamper, Desactivar saídas de alarme/tamper) somente deveriam ser permitidas depois de introduzir um código válido

O instalador atribui cada teclado às partições que este controla.



## 2-3-1





### Visor - descrição

O brilho e o contraste do teclado LCD retroiluminado (96 x 32 pixels) pode ser ajustado através das opções correspondentes do Menu do Utilizador (consulte o parágrafo 5-8 Ajustes de Teclado).

A primera linha do visor mostra a data e a hora. Se usar um teclado JOY/ MAX, a data e a temperatura ambiental serão mostrada alternadamente no ecrã, cada 3 segundos.

O lado esquerdo da segunda linha mostra os caracteres que indicam o estado actual das partições às quais este teclado foi atribuído:

- D = partição desarmada
- A = partição armada em Modo Away (zonas interiores e do perímetro armadas)
- S = partição armada em Modo Stay (zonas do perímetro armadas)
- I = partição armada em Modo Instantâneo (zonas do perímetro armadas sem retardo)
- - = a partição não pertence ao teclado

O visor da SmartLiving 515 mostra 5 caracteres - que indicam o estado das partições 1 a 5 (o modelo 515 tem 5 partições).

Os visores das SmartLiving 1050 e 1050L mostram 10 caracteres - que indicam o estado das partições 1 à 10 (os modelos 1050 e 1050L tem 10 partições).

O ecr $\tilde{a}$  da central SmartLiving 10100L, altera-se a cada intervalo de 3 segundos, de 10 caracteres - que indicam o estado das partições 1 à 10 até 5 caracteres - que indicam o estado das partições 11 à 15 (o modelo 10100L tem 15 partições).

Se uma partição tem uma memória de uma situação de alarme ou temper, o símbolo que representa esta partição estará a piscar.

O lado direito da segunda linha mostra vários ícones que proporcionam informação visual do sistema. O seu significado aparece na seguinte tabela:.

Tabela 2: Os ícones (mostrados na segunda linha do visor)

Ícone	nome	Não presente	Aceso	A piscar ou ícones variantes
T	Linha telefónica		Linha telefónica ocupada	(Ícone a piscar) Falha de linha de telefone
-7-	Tamper de periférico	Todos os periféricos estão bem instalados e todas as suas tampas fechadas	Pelo menos um periférico (teclado, leitor, módulo) está em tamper (tampa aberta o equipamento retirado).	(Ícone variante) Todos os periféricos estão bem conectados e as tampas fechadas, mas detectou-se um tamper e foi solucionado (Memória de tamper).
161	Perda de periférico	Todos os periféricos estão a responder correctamente na configuração do sistema (Presente).	Pelo menos um periférico (teclado, leitor, módulo) não responde correctamente.	(Ícone variante) Todos os periféricos respondem correctamente na config. do sistema, mas detectou-se a perda de um deles e o problema foi solucionado (Memória de perda de periférico).
<b>2</b>	Sec.Electrónica	Função Sec.Electrón. desabilitada	Função S.Elect. habilitada	
<b>&gt;</b> ¢	Telesserviço	Telesserviço desabilitada	Telesserviço habilitada	
6	Chave			(Ícone a piscar chave falsa
Ш	Tamper de central	A central está bem conectada e a tampa fechada.	A central está em tamper (tampa aberta ou dispositivo retirado).	(Ícone variante) A central está bem conectada e a tampa fechada, mas ocorreu a detecção/solução de um tamper na central (Memória de tamper de central).

Quando for programado pelo instalador, o ícone teclado ao habilitar Telesserviço.



não será mostrado no

**Nota** 

A parte restante do visor (3a e 4a linhas) está ocupada pelos ícones que correspondem às teclas de atalho **F1** Fn, ..., **F4** .... Se as teclas de função não estiverem associadas à atalhos, a terceira e a quarta linha estarão vazias.

### Visor - estado de standby

- A) Se a central está no estado de Manutenção, a primera linha do ecrã mostrará a cadena indicada na figura. Os caracteres "K03" indican a direcção do teclado (no exemplo, o teclado está na direcção 3). Se estiver a usar um teclado Joy/MAX teclado, a string também também mostrará "P05", que é o enderêço do leitor de proximidade incorporado (o leitor está no endereço 5 no exemplo).
- B) Se nas partições dum teclado aparece uma memória de Alarme ou Tamper, na 1a linha do ecrá piscarão cada 3 segundos as descrições das zonas correspondente. Se existe memória de Alarme ou Tamper, o led vermelho do teclado e os caracteres correspondentes às partições piscarão.
- C) Se a central está no estado de Manutenção e pelo menos uma das partições do teclado tem ums situação de memória de alarme ou Tamper, a primeira linha do ecrã mostrará as strings descritas nos pontos A) e B).
- D) Se a opção "Ver zonas abertas de partições desarmadas" está habilitada, na primeira linha do ecrã piscarão (aproximadamente a cada 3 segundos)., as descrições de qualquer das zonas que não estão em standby quando as partições sejam desarmadas. Qualquer zona autoanulável será mostrada em branco sobre o fundo preto.

O caso D é diferente do caso B, porque no 20. caso o LED vermelho do teclado

Case D é mostrado somente se os casos A, B e C não estiverem presentes.

#### 2-3-2





0 5





#### Nota

10 O sistema SmartLiving

## Utilização do teclado

2-3-3

A seguinte secção descreve como usar de forma geral as teclas. Alguma das teclas podem ter funções específicas que serão indicadas quando seja necessário

Tabela 3: As teclas

Teclas Nome		Aplicação típica
1 ., 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 6 mno 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz 0	Teclas numéricas	Usadas para introduzir o PIN do utilizadors
OK	ОК	Confirma o valor seleccionado (parâmetro, etc.)
	PARA CIMA, PARA BAIXO	Navega pelas listas do menu ou ajusta o volume do teclado
(d) (b)	ESQUERDA, DIREITA	Avança pelas filas de dados (p.e. partições na memória de eventos, etc.).
Ce	С	Abandona o menu aberto sem alterar o valor seleccionado (parâmetro, etc.), ou depois de entrar com o PIN do Utilizador e premer <b>OK</b> ), passa pelos 3 ecrãs do menu do utilizador (consulte o parágrafo 2-5 Códigos de utilizador) cada vez que é premido.
Esc	ESC	Abandona o menu do Utilizador sem alterar o valor seleccionado (parâmetro, etc.).
■ * HABILITAR		Habilita opções (consulte o parágrafo 5-4 Activações)
<b></b> #	DESABILITAR	Desabilita opções
F1 Fn F2 6 F3 6 F4 10	F1, F2, F3, F4 ou teclas de função	Activa os atalhos associados aos ícones correspondentes. Podem ser usadas também como teclas de emergencia (consulte a parágrafo 2-3-4 Teclas de emergencia).

### Teclas de emergencia

Esta central dispõe de 3 "duos de teclas" para Chamadas de Emergencia que podem ser activadas ao premer as teclas respectivas de qualquer teclado do sistema:

- 1. F1 Fn + F2 🔥 = Emergencia de Incendio
- 2.  $\mathbf{F1}_{Fn} + \mathbf{F3} \oplus = \text{Ambulancia}$
- 3. **F1** Fn + **F4** 💗 = Polícia

O uso de qualquer dos "duos de teclas" gerará o evento e as acções correspondentes (p.e. activação de saídas e chamadas).

Para activar uma chamada de emergencia, mantenha premidas simultaneamente as teclas **F1**<sub>Fn</sub> + **F2**, ou **F1**<sub>Fn</sub> + **F3**, ou **F1**<sub>Fn</sub> + **F4** durante pelo menos 3 segundos até que a chamada de emergencia seleccionada seja confirmada com um bip.

Se qualquer das duas teclas de função for premida ao mesmo tempo, as funções relativas aos ícones associados às teclas não serão activadas.

## 2-3-4



Nota

O sistema SmartLiving 11



#### Indicações visuais nos LEDs dos teclados

2-3-5

A tabela seguinte descreve as indicações visuais nos LEDS dos teclados.

Tabela 4: LEDS dos teclado

LED	Vermelho 🔓	Amarelo <u></u>	Azul 🗸	Verde 🗲
OFF (sem luz)	Todas as partições do teclado estão desarmadas.	Sem falhas.	Zonas abertas nas partições do teclado.	Falha de alimentação primária (230V a.c.)
ON (aceso)	Pelo menos uma das partições do teclado está armada Pelo menos 1 falha foi detectada.		Todas as zonas das partições do teclado estão em standby: Pronta para armar.	Alimentação primária OK (230V a.c.)
Pisca lento (ON: 0,5s OFF: 0,5s)	Todas as partições do teclado estão desarmadas. Memória de alarme/tamper em pelo menos uma das partições do teclado ou memória de um alarme	Sem falhas. Ao menos uma das zonas das partições do teclado está anulada (OFF)	Todas as zonas que pertencem às partições do teclado estão em standby. (Só para JOY/MAX: uma mensagem de voz sem reproduzir fica na caixa de memória).	
Piscar rápido (ON: 0,15s OFF: 0,15s)	Pelo menos uma partição do teclado está armada. Memória de alarme/tamper pelo menos numa das partições do teclado ou mem. dum alarme.	Pelo menos uma falha foi detectada e pelo menos uma das zonas que pertence às partições do teclado está anulada (OFF).	Zonas abertas nas partições do teclado. (Só para JÓY/ MAX:	

A lista de falhas indicados pelo LED amarelo do teclado  $\bigwedge$  podem ser encontradas na tabela do *Apêndice C, Sinais de falha*.

A lista de eventos que fazem piscar o LED vermelho de alarme do sistema



é a seguinte:

- Tamper de central aberta
- Tamper de central retirada
- Tamper de módulo de expansão
- Tamper de teclado
- · Tamper de leitor
- Perda de módulo de expansão
- Perda de teclado
- Perda de leitor
- Chave falsa

Se o evento "Chave falsa" tem a opção "Silenciar evento" ativada, o LED vermelho não piscar.

## Sinalização do besouro

2-3-6

O besouro indica o tempo de entrada, de saída e de prealarme (consulte o *Apêndice A, Terminologia técnica e Glossário*) nas partições habilitadas.

Sinal od besouro	Descrição
8 impulsos com pausa de 5 segundo	Tempo de entrada
3 impulsos com pausas de 5 seg.; 4 impulsos curtos com pausas de 5 seg. durante os últimos 20 seg. do Tempo de Saída	Tempo de Saída
1 impulso com pausa de 5 segundos	Tempo de Prearmar

## Estado de emergencia

Em caso de erro na configuração do teclado ou de erro de comunicação entre os periféricos do sistema, o visor mostrará uma das mensagens que aparecem na lateral da página.

Se isto ocorrer, deve falar com o seu instalador imediatamente para que este elimine a falha.

## 2-3-7

- JOY/MAX -FW RELEASE 1.00 NO COMMUNICATION KO1 P14

- JOY/MAX -FW RELEASE 1.00 NOT ENROLLED KO1 P14

12

## Leitor - nBy

As centrais de intrusão SmartLiving são compatíveis com os leitores nBy/S e nBy/X também com os leitores incorporados nos teclados JOY/MAX.

O leitor de proximidade é o método mais simples para a interacção entre os utilizadores e o sistema de segurança SmartLiving.

O modelo de montagem em parede nBy/S tem índice IP34 e pode ser usado em zonas exteriores.

Integra um besouro e 4 LEDs:

- F1 Vermelho
- F2 Azul
- F3 Verde
- F4 Amarelo

O modelo universal nBy/X de montagem embutida (Patente Pendente) foi desenhado para integrar-se nas caixas de qualquer fabricante.

Incorpora 4 LEDs (vermelho, azul, verde e amarelo).

Os leitores não tem a mesma funcionalidade que os teclados do sistema, mas são dispositivos rápidos de instalar e simples de manejar extremadamente úteis para executar as operações mais habituais do utilizador (armar/desarmar partições, etc.).

Os leitores são colocados normalmente perto do ponto principal de entrada/saída do edifício a proteger. Estos dispositivos somente permitem o acesso ao sistema às chaves/cartões válidos. Os leitores podem reconhecer os parâmetros pessoais de cada utilizador individual. Cada leitor está habilitado para funcionar somente naquelas partições que o utilizador está autorizado a controlar. Portanto, se aproximar uma chave a um leitor, será possível controlar somente as partições que os dois dispositivos tiverem em comum.

Cada leitor e cada controlo tipo chave podem ser programados com até 4 atalhos, um para cada LED.

Cada chave pode ser programada com um atalho personalizado.

A diferencia da maioria de leitores tradicionais (que normalmente somente podem armar e desarmar o sistema), os leitores nBys também gerem uma série de atalhos úteis. Por exemplo, é possível associar dois atalhos com os leds azul e vermelho para armar e desarmar o sistema, outro atalho ao led verde para a porta de controlo e outro ao led amarelo para acções de "Eliminar toda a fila de chamadas".

O besouro indica o tempo de entrada, saída e pré-armar das partições do leitor (consulte a parágrafo 2-3-6 Sinalização do besouro).









2-4-1

## Sinalização dos leds do leitor

Os leds tem dois modos operativos diferentes:

- 1. Leds de leitor sem chave no leitor (consulte a Tabela 5: Leds de leitor sem chaveiro no leitor), os leds mostram o estado actual de funcionamento das partições do leitor.
- 2. Leds do leitor aos quais se mostra uma chave (consulte a Tabela 6: Leds de leitor com chave no leitor): os leds indicarão (em rápida sucessão) os atalhos disponíveis.

13 O sistema SmartLiving



#### Tabela 5: Leds de leitor sem chaveiro no leitor

LED	Vermelho	Azul	Verde	Amarelo
OFF (apagado)	Não existe mem	Todas as partições do le ória de alarme/tamper nas parti	eitor estão desarmadas. ções do leitor ou memória de ta	mper do sistema
ON (aceso constante)	O cenário associado ao atalho atribuído ao led vermelho está activo.	O cenário associado ao atalho atribuído ao led azul está activo.	O cenário associado ao atalho atribuído ao led verde está activo.	O cenário associado ao atalho atribuído ao led amarelo está activo.
Piscar intermitente (ON: 2.3s OFF: 0.1s)	Pelo menos uma partição- leitor está armada.			
Piscar lento (ON: 0.5s OFF: 0.5s)	As partições do leitor estão desarmadas. Memória de Alarme/tamper em pelo menos uma das partições do leitor, ou mem. de tamper do sistema.	O cenário associado ao atalho da última chave usada no leitor está activo.		
Piscar rápido (ON: 0.15s OFF: 0.15s)	Pelo menos uma partição- leitor está armada. Memória de Alarme/tamper em pelo menos uma das partições do leitor, ou mem. de tamper do sistema			

#### Tabela 6: Leds de leitor com chave no leitor

LED	Vermelho	Azul	Verde	Amarelo			
OFF (apagado)	Perdido para armar TODAS as partições comuns à chave e ao leitor.						
ON (somente um LED On)	pedido p/ activar o atalho associado ao LED vermelho do leitor ou ao 1o atalho da chave	associado ao LED vermelho do leitor ou ao 10 atalho da leitor ou ao 20 atalho da leitor ou ao 30 atalho da leitor ou ao 40 atalho					
ON (todos os LEDS On).	pedido p/ activar o atalho personalizado associado à chave.						
Piscar rápido (ON: 0.15seg OFF: 0.15seg somente 1 LED)	Se o atalho associado com o LED vermelho está no processo de armar, uma das partições afectadas não está pronta para armar porque as zonas não estão em standby.  Se o atalho associado com o LED verde está no processo de armar, uma das partições de armar, uma das partições de armar, uma das partições afectadas não está pronta para armar porque as zonas zonas não estão em standby.  Se o atalho associado com o LED verde está no processo de armar, uma das partições afectadas não está pronta para armar porque as zonas para armar porque as zonas não estão em standby.  Se o atalho associado com o LED verde está no processo de armar, uma das partições afectadas não está pronta para armar porque as zonas não estão em standby.  Se o atalho associado com o LED verde está no processo de armar, uma das partições afectadas não está pronta para armar porque as zonas não estão em standby.						
Piscar rápido (ON: 0.15sec OFF: 0.15sec ALL LEDs)	Se o atalho associado com a chave está no processo de armar, uma das partições afectadas não está pronta para armar porque as zonas não estão em standby						

Se uma chave está presente, todas as operações (armar, desarmar, etc.) se aplicarão somente às partições comuns ao leitor e à chave.

Nota

## Códigos de utilizador 2-5

Cada Código de Utilizador está composto de um PIN para identificação e de um grupo de parâmetros que determina a sua posição na hierarquia de códigos do sistema e as operações que o utilizador está autorizado a realizar

O PIN consta de 4, 5 ou 6 dígitos que o utilizador deve introduzir para ser identificado.

O PIN do único código de utilizador habilitado por defeito é 0001. Os PINs dos códigos sucessivos são 0002, 0003, etc.

O instalador não está autorizado a alterar os PINs dos códigos de utilizador. O instalador deve dar aos utilizadores os PINs por defeito que eles devem alterar imediatamente pelos códigos PIN que prefiram.

Cada código de utilizador caracteriza-se pelos seguintes parâmetros, programados pelo instalador de acordo ao nível específico do utilizador.

Partições - Os códigos de utilizador somente podem controlar as partições às quais estão atribuídos. Ao introduzir um código de utilizador num teclado, o utilizador somente pode controlar as partições comuns ao código e ao teclado correspondente. Por exemplo, se o código está habilitado para as partições 1, 2, 3, 4 e 5 e o teclado para as partições 4, 5, 6 e 7, as acções do utilizador afectarão somente às partições 4 e 5

Nota

- Tipos de Códigos de Utilizador (nível) Existem dois tipos de códigos de utilizador (níveis), "Utilizador Principal" e "Utilizador". Os códigos de "Utilizador Principal" podem anular códigos de "Utilizador" e alterar os seus PINs. Um código de "Utilizador Principal" não pode ser usado para anular outro código de "Utilizador Principal" ou alterar o seu PIN. Os códigos de "Utilizador" somente podem alterar os seus próprios PINs.
- Modo de aceso do Menu do Utilizador Cada Código de utilizador tem acesso ao seu menu personalizado de 3 formas distintas (consulte o parágrafo 2-5-1 Acesso ao Menu do Utilizador).
- Comandos por via telefónica Esta opção habilita o acesso ao sistema por via telefónica remota. Se esta opção estiver habilitada, o Código de utilizador poderá enviar comandos à uma central telefónica. Os comandos podem ser enviados durante as chamadas para/de uma central, depois de introduzir uma entrada de PIN válido no teclado do telefone, o utilizador poderá activar atalhos específicos (consulte o Capítulo 3 Atalhos). Este método de introduzir comandos afectará somente as partições associadas a este código.
- Restricção de temporizador Se um código estiver associado com um dos 10 temporizadores, somente poderá operar o sistema quando o temporizador estiver activado.
- Grupo de saídas que podem ser activadas/desactivadas manualmente - Depois de aceder à secção Saídas ON/OFF do Menu de Utilizador, este pode activar/desactivar as saídas programadas.
- Secções de Menu às quais o utilizador pode aceder (consulte o parágrafo 2-5-1 Acesso ao Menu do Utilizador, ponto 1).
- Atalhos personalizados Cada código pode ser programado para gerir:
  - •• até 12 atalhos personalizados atribuídos às teclas **F1** , ... , **F4** ;
  - •• até 10 atalhos personalizados atribuídos às teclas **0** \_ , ... , **9** wxyz;
- Estos atalhos somente estão disponíveis no Menu de Utilizador.


#### Acesso ao Menu do Utilizador

Para aceder ao seu menu personalizado, deve introduzir o seu código e depois premer **OK**.


Existem 3 formas distintas de permitir o primeiro acesso ao menu do utilizador, dependendo da configuração do sistema (a seguir)

- 1. Para aceder ao menu conforme mostrado na fig (1.) Com as chaves
  - e seleccione o menu que deseja e prima ok para abri-lo. A seguir damos o listado das secções disponíveis do Menu do Utilizador:
- Gestão alarmes
- Op.Arm/Desarm.
- Funções voz
- Activações
- Vista
- Saídas ON/OFF
- Ajust.data/hora
- Ajustes teclado
- Alterar PIN
- Solic.Telessrv.
- Tempo extra
  - O teclado anula os ícones de atalho associados às teclas F1 Fn, ...,
     F4 0 e as substitui com ícones de atalho personalizados associado ao código (ver ilustração na figura 2 ). Usando as teclas F1 Fn, ...,
     F4 0 e 0 , ..., 9 wxyz, seleccione aquela que deseja associar ao atalho.
  - 3. Pode aceder a um menu descritivo dos atalhos personalizados atribuídos às teclas **F1**<sub>Fn</sub>, ..., **F4** conforme mostrado na figura (3.). Para activar os atalhos através das teclas deverá seleccionar a descrição do atalho requerido e depois premer **OK**.

Todos estes métodos concedem o primeiro acesso ao menu depois de introduzir um código válido seguido de **OK**. Neste ponto, cada vez que



## 2-5-1



O sistema SmartLiving 15

premer a tecla (), aparecerão 3 objetos diferentes. Escolha o objeto que corresponda à operação respectiva e continue.

#### Chaves

/es **2-6** 

O sistema SmartLiving está ajustado para aceitar as chaves digitais livres de contactos de INIM, disponíveis em 3 versões:

- nKey Chave de proximidade
- nCard cartão de proximidade
- Air2-KF100 controlo via rádio

Cada chave é única e é identificada com um código aleatório seleccionado entre 4 bilhões de combinações. Durante a fase de instalação, o instalado inscreve cada chave no sistema para que possa funcionar.

Cada dispositivo se caracteriza pelos seguintes parâmetros (programados pelo seu instalador) de acordo com as necessidades do utilizador.

- Partições Os códigos de utilizador somente podem controlar as partições às quais estão atribuídos. Se uma chave de proximidade é usada num leitor, somente pode operar nas partições que os dois dispositivos tenham em comum. P.ex., se a chave controla as partições 1, 3, e 5 e o leitor controla as partições 1, 2 e 6, a chave somente poderá operar na partição 1, pois é a única que a chave e o leitor tem em comum. Ao premer a tecla do controlo, o utilizador somente poderá aceder às partições às quais o controlo estiver atribuído
- Até 4 Atalhos.
- É possível programar um **Temporizador** para limitar o uso de uma chave. O sistema permitirá que a chave opere no sistema somente quando o retardo estiver activo. Assim, o utilizador não poderá aceder ao sistema em qualquer outro momento.
- Atributo Ronda Esta opção se activa normalmente nas chaves usadas por vigilantes de segurança que fazem rondas para vigiar a zona protegida em intervalos regulares. Este tipo de chave não permite ao utilizador seleccionar o "Tipo de Armar". Ao aceitar uma chave com este atributo, o sistema realizará as seguintes acções:
  - 1. desarmar as partições comuns à chave e ao leitor relacionados
  - 2. activar o correspondente Tempo de Ronda nas partições relacionadas
  - 3. rearmar as partições (como antes) quando o tempo de ronda acabe.

Se a chave de ronda for apresentada ao leitor antes que o tempo de ronda tenha acabado (por exemplo, se a ronda termina antes de esgotar o tempo), o tempo de ronda finalizará imediatamente e as partições ficarão armadas como antes.

 Opção Serviço - Quando uma chave tem este atributo, o sistema desactivará qualquer saída associada com os eventos de alarme/tamper de Zona e Partição (nas partições que chave e leitor tem em comum). Este tipo de chave pode seleccionar os atalhos do leitor e os seus atalhos personalizados.

#### Controlos via rádio Air2-KF100

O controlo KF100 tem 4 botões de controlo remoto que odem ser programados (cada um) com um atalho (pergunte ao seu instalador para obter mais detalhes). A função gráfica permite identificar os botões por números ou ícones.

O controlo também possui 4 leds associados aos botões, bem como um led de confirmação. Como consequencia da comunicação bidireccional com o transmissor-receptor BS100, o controlo KF100 gera sinais de confirmação acústica e visual (bips e leds) que avisam ao utilizador do resultado da acção executada.







## 2-6-1

Especificações técnicas KF100	Valor
Bateria	Bateria de Lítio de 3V CR2032 (incluída)
Besouro	Multitons
Versão com botões de borracha	- com ícones - com números



Tabela 7: Sinais de confirmação do controlo via rádio KF100

Botão	Ícone	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	Besouro	Operação
F1	•	pisca 1x				bip	Activação atalho 1
F2	<b>4</b>		pisca 1x			bip	Activação atalho 2
F3	•			pisca 1x		bip	Activação atalho 3
F4	■				pisca 1x	bip	Activação atalho 4
F2 + F3	<b>1</b> + <b>1</b>		pisca 1x	pisca 1x		bip	Bloquear/desbloq. controlo
qual	quer			pisca 4x	pisca 4x		Controlo bloqueado

Se a acção foi executada correctamente, mas o led correspondente não brilha, é uma indicação que a bateria está fraca.

Nota

A bateria deve ser substituída antes de ficar totalmente descarregada.

Confirmação da central	LED de confirmação - verde	LED de confirmação - vermelho	Sinal besouro
Comando não recebido		pisca 1x	
Acção não executada		pisca 4x	bop (sinal de erro sonoro)
Acção executada	pisca 3x		bip longo

## Acesso Multi-sistema 2-7

Os utilizadores podem aceder a vários sistemas com o mesmo código/ chave/controlo. O código de utilizador, a chave e o controlo devem ser inscritos de forma independente nas centrais correspondentes e podem ser programados com diferentes atributos e funções de acordo com as necessidades de cada sistema.

As chaves e os códigos proporcionam ao sistema códigos aleatórios (nas chaves) ou PINs (nos códigos) que o sistema associa com os atributos correspondentes e com as funções programadas pelo instalador. Por exemplo, uma chave/código de utilizador pode estar activado nas partições 1 e 2 do sistema A, nas partições 3 e 4 do sistema B e nas partições 4 e 5 do sistema C

Este método operativo está estabelecido para todas as chaves e os códigos.

## Funções telefónicas 2-8

Cada evento das centrais SmartLiving pode ser associado com chamadas de relatório a uma Central Receptora de Alarmes (através de um discador digital) e a números de contacto (através de um discador de voz). A central SmartLiving também aceita comandos por via telefónica. Os comandos também podem ser enviados durante chamadas para/da central, depois de introduzir um PIN válido no teclado do telefone.

Os comandos podem ser activados por teclas de "0" a "9" no teclado do telefone, que o sistema associa com várias acções de atalhos. Cada código pode ser programado com atalhos personalizados, tais como: armar, desarmar, activar/desactivar saídas, eliminar memória de alarme, etc.

Se o sistema tiver uma placa de voz SmartLogos30M , o código atribuído às teclas "0" a "9" será anunciado pelo telefone, para facilitar as acções do utilizador.

Para além, a função Escuta permite ouvir o que acontece na zona protegida, através dos microfones do teclado.

O sistema SmartLiving 17



## Funções de WEB / e-mail 2-9

Todas as centrais SmartLiving equipadas com SmartLAN/G são capazes de enviar e-mails associados à eventos (a SmartLAN/G é uma placa auxiliar opcional).

O texto, assunto, destinatários e anexos do e-mail devem ser criados pelo seu instalador. O utilizador não deve fazer nenhum tipo de alteração nos e-mails programados pelo instalador. Cada texto de e-mail pode conter uma acesso directo à um website ou à um dispositivo com endereço IP (uma cámara IP e um documento/ficheiro anexo).

Para obter uma descrição de um formato de e-mail típico, consulte o parágrafo 5-15-1 e-mail.

Para além da gestão de e-mails, a placa auxiliar opcional SmartLAN/G permite que os utilizadores se comuniquem com a central através de um computador online via browser. A placa SmartLAN/G integra um servidor de rede que permite que o utilizador controle a central em localizações remotas sem a necessidade de autenticação.

Para obter más detalhes referentes ao servidor webr, consulte o parágrafo 5-15-2 Acesso ao servidor web.



# Capítulo 3

#### **ATALHOS**


#### Atalhos de Teclado


outro atalhos (se programados).

outro atalhos (se programados).
Os 12 atalhos de teclados podem ser activados de 4 formas diferentes:

- 1. **Por TODOS** prima a tecla respectiva **F1** Fn, ..., **F4** , para activar o atalho instantâneamente sem código de entrada. O atalho afectará todas as partições do teclado.
- 2. Por TODOS com pedido de confirmação prima a tecla respectiva F1 Fn, ..., F4 e confirme a operação. Se premer OK o atalho será activado instantaneamente e se premer C o esca a operação será abandonada. Este método informa do pedido de executar a operação (sem necessidade de código). Este atalho afecta todas as partições do teclado.
- 3. **Só utilizadores com código** prima a tecla respectiva **F1** Fn, ..., **F4** e depois introduza um código válido. O atalho será activado após o reconhecimento do código. Este atalho afecta as partições comuns ao teclado e ao código.
- 4. Só utilizadores com código se a activação do atalho reduzir a segurança do sistema se um atalho envolve um cenário que desarma completamente a partição do Modo Away ao Modo Stay, a segurança do sistema estará em risco. Portanto o sistema exigirá a introdução do código. Este atalho afectará as partições comuns ao teclado e ao código.

Para activar um atalho, prima a tecla, dentre **F1** m, ..., **F4** que corresponda ao ícone do atalho. O sistema poderá activar o atalho instantaneamente (caso 1.) ou pedir confirmação (caso 2.) ou exigir o código (casos 3. e 4.) antes de executar a operação.





Atalhos 19



## Atalho com código 3-2

Para além dos atalhos de teclado das teclas **F1 F2 b F3 b F4 b**, cada código de utilizador pode ter até 22 atalhos personalizados.

Os utilizadores podem aceder aos seus atalhos-código introduzindo os seus

PINs e premendo (consulte o parágrafo 2-5-1 Acesso ao Menu do Utilizador). Cada código pode ser programado para controlar:

- Até 12 atalhos activados pelas teclas F1 Fn, ..., F4 e identificados por ícones explícitos;
- Até 10 atalhos activados pelas teclas **0** \_ , ... , **9** wxyz. Se um código for habilitado para aperar o sistema via linha telefónica, estes atalhos também estarão disponíveis nas teclas numéricas do telefone.

A entrada de um código associado ao atalho no.9: no teclado JOY/ MAX , que provoca o anúncio de voz de todos os atalhos atribuídos às teclas numéricas.

Para activar um atalho no teclado:

- 1. introduza o seu código e prima OK;
- 2. aceda ao Menu do Utilizador, usando o método descrito no ping the método descrito no parágrafo 2-5-1 Acesso ao Menu do Utilizador, no ponto 2.;
- 3. prima a tecla dentre **F1** Fn, ..., **F4** aque corresponda ao ícone do atalho, ou prima a tecla dentre **O** \_\_, ..., **9** wxyz que está atribuída directamente ao atalho.

Para activar um atalho por telefone:

- 1. estabeleça comunicação com a central;
- 2. introduza o seu código acompanhado de "#";
- 3. prima a tecla numérica que corresponde ao atalho desejado.

## Atalhos de chaves e leitores 3-3

## Atalhos de leitor nBy/S e nBy/X 3-3-1

Aproxime uma chave ao leitor e aparecerá uma série de indicações visuais nos led do leitor que indicarão os distintos atalhos.

Quando o atalho solicitado se indica, retire o controlo tipo chaveiro para activar a acção correspondente ao atalho.

As indicações visuais dos leds do leitor são as seguintes (consulte a *Tabela 6: Leds de leitor com chave no leitor*).

- 1. **Led vermelho aceso durante 3 segundos** atalho associado com o led vermelho do leitor ou do primeiro atalho da chave.
- 2. **Led azul aceso durante 3 segundos** atalho associado com o led azul do leitor ou do segundo atalho da chave
- 3. **Led verde aceso durante 3 segundos** atalho associado com o led verde do leitor ou do terceiro atalho da chave
- 4. **Led amarelo aceso durante 3 segundos** atalho associado com o led amarelo do leitor ou do quarto atalho da chave
- Todos os led acesos durante 3 segundos primeiro atalho associado com a chave do utilizador.
- Todos os led apagados durante 3 segundos desarma todas as partições.
- Se não retirar a chave, o leitor passará por toda a sequencia novamente, começando pelo led vermelho. A selecção do atalho desejado (indicado pelo led específico) não ocorrerá até que a chave seja retirada.

Durante esta fase, se qualquer das partições se arma, a sequencia do led começará no ponto 6.

## Atalhos on JOY/MAX-teclado


Apresente uma chave válida perto da área do leitor do teclado JOY/MAX, indicado por 1). A chave e os atalhos do leitor piscarão um-por-um durante intervalos de 3 segundos no visor do teclado.

Quando o atalho desejado seja indicado, retire a chave para activar a acção correspondente.

Os atalhos aparecerão no visor na seguinte ordem:

- Descrição do 1º atalho de leitor durante 3 segundos;
- 2. Descrição do 2º atalho de leitor durante 3 segundos;
- 3. Descrição do 3º atalho de leitor durante 3 segundos;
- 4. Descrição do 4º atalho de leitor durante 3 segundos;
- 5. Descrição do 4º atalho de leitor durante 3 segundos;
- 6. "Desarmar" (desarma todas as partições) durante 3 segundos.
- 7. Então retornará ao ponto 1. se a chave não for retirada.

Se durante esta fase, qualquer das partições for armada, a sequencia de LED começará do ponto 6.



#### Atalhos do controlo remoto

Para activar os atalhos do controlo remoto (programados pelo seu instalador) atribuídos às teclas **F1**, ... , **F4**, simplesmente prima a tecla que corresponde ao comando desejado. O resultado positivo da acção se indicará com o besouro e os leds de confirmação do controlo (consulte a Tabela 7: Sinais de confirmação do controlo via rádio KF100).

## Listado de Atalhos

3-4

3-3-3

Para obter um listado completo dos atalhos consulte a tabela no Apêndice B, Atalhos por defeito.

Atalhos 0 à 8, mostrados na tabela, executam as acções especificadas instantaneamente.



Atalho 9 **Fig. 4** só pode ser activado por telefone (atalho telefone).



Atalho 17 pode ser activado pela linha telefónica ou pelo teclado.

Todos os outros atalhos (de 10 à 16 e de 18 à 35) proporcionam acesso directo às secções especificadas do Menu do Utilizador e portanto só podem ser activadas no teclado.

21 **Atalhos** 



# Capítulo 4

## **FUNÇÕES DE VOZ**

Se uma central SmartLiving estiver equipada com uma placa de voz SmartLogos30M, terá a sua disposição todas a funções de voz do teclado teclado JOY/MAX e o guia de voz telefónico.

O seu instalador programará as mensagens de voz que necessite:

- · para chamadas associadas à eventos;
- para anúncios associados à eventos no teclado JOY/MAX (endereço 1).

Cada teclado JOY/MAX tem uma caixa de memória (caixa-memo) para gravação/reprodução da memo-utilizador. Esta prática função permite deixar mensagens para outros utilizadores que tem acesso ao teclado (consulte o parágrafo 5-3 Funções de voz e Intercom (somente JOY/MAX)). Permite gravar, reproduzir e eliminar mensagens à vontade.

A presença de um novo registro de memória na caixa-memo será indicada através do LED azul do teclado, conforme descrito na *Tabela 4: LEDS dos teclado*.

A placa de voz SmartLogos30M proporciona um total de 60 segundos de tempo de memória (compartilhados por todos os teclados JOY/MAX do sistema).

Com um número máximo de 15 slots de memória.

**Nota** 



## Capítulo 5

# UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

Este capítulo descreve todas as acções que o utilizador pode realizar com ou sem autorização (com o PIN de utilizador). As ferramentas e métodos que permitem aceder ao sistema são os seguintes.

O acesso ao sistema pode ser feito:

- através do **Teclado** (JOY/GR, JOY/MAX, nCode/G)
   O toclado pormito a interacção entre os utilizadores o o siste
  - O teclado permite a interacção entre os utilizadores e o sistema:
  - 1. através dos atalhos (consulte a parágrafo 3-1 Atalhos de Teclado)
  - 2. através dos códigos de acesso através do Menu de Utilizador (consulte o parágrafo 2-5 Códigos de utilizador e o parágrafo 3-2 Atalho com código). Os utilizadores dispõem de várias maneiras de ver os seus menus pessoais (consulte o parágrafo 2-5-1 Acesso ao Menu do Utilizador), mas este capítulo descreve o procedimento via menu e proporciona a informação visual referente às secções descritas no ponto 1, do parágrafo 2-5-1 Acesso ao Menu do Utilizador.
- através do **Leitor** (nBy/X, nBy/S, incorporado no teclado JOY/MAXs) Este leitor de chave de proximidade oferece aos utilizadores uma única maneira de aceder ao sistema, conforme descrito no parágrafo 3-3 Atalhos de chaves e leitores.
- Através da Linha Telefónica

Durante uma chamada de/para uma central, después da entrada de um código (PIN) válido.

- por um Comando de Zona
  - Depois da violação duma zona correctamente programada, que envia um comando à central.
- por um Controlo via rádio
  - por meio das teclas **F1**, ..., **F4** conforme descrito no parágrafo 2-6-1 Controlos via rádio Air2-KF100.
- via Web
  - através de um servidor web integrado na SmartLAN/G (se instalada) através de qualquer browser (consulte o parágrafo 5-15-2 Acesso ao servidor web).

## Armar e desarmar partições

#### via Teclado

#### Método 1

Active os atalhos associados com as teclas **F1** Fn, ..., **F4** , mostradas no vidor, com ou sem código.

 O atalho, atribuído às acções de "Arm/desarmar" (atalho nº1): aplica o cenário pré-definido.



• O atalho atribuído ao "Menu arm/desarm" (atalho nº12): permite ver a secção correspondente e armar (em modo Stay ou Away) e desarmar cada partição de forma independente.

1. Use as teclas 🗘 e 🔊 para seleccionar a partição desejada.

2. Use as teclas para seleccionar o modo operativo desejado (Stay, Away, Instantâneo, Desarmar, Manter, etc).

3. Quando execute a acção, prima OK).

#### Método 2

Aceda à secção "Op.Arm/Desarm." do Menu de Utilizador através de um código válido.

Siga as instrucções descritas no Método 1.

#### via Leitor

Coloque um chaveiro diante do leitor de proximidade para gerar as indicações visuais dos leds do leitor. Retire o chaveiro quando a acção desejada ou o cenário pré-estabelecido sejam indicados nos leds.

#### através da linha telefónica

Introduza um código (PIN) válido acompanhado de "#" (NOTA: o código deve estar habilitado para controlar o sistema por via telefónica). Prima a tecla numérica (de "0" à "9") associado com o atalho "Armar/Desarmar" (atalho nº1) para aplicar um cenário pré-definido.

#### por Comando de Zona

Normalmente, um comando de zona está composto duma fechadura mecánica ou pulsador que activa um contacto eléctrico cablado ao comando de zona. A depender de como esteja configurado o comando de zona, será possível:

- armar as partições às quais a zona pertence
- desarmar as partições às quais a zona pertence
- alterar o estado das partições (armar qualquer partição desarmada e desarmar qualquer partição armada, consulte "Alterar Zona" no Apêndice A, Terminologia técnica e Glossário)
- armar as partições às quais a zona pertence quando o comando de zona for violado e desarmar as partições às quais a zona pertence quando retorne ao standby.

#### por controlo via rádio


Prima a tecla correspondente do controlo e comprove que a operação desejada foi correctamente executada, conforme descrito no parágrafo 2-6-1 Controlos via rádio Air2-KF100.

#### por operações de Auto-armar

Se uma partição se associa à um temporizador que controla acções de armado automático, será armada quando o temporizador se active e se desarmará quando o temporizador se desactive. Os utilizadores autorizados para controlar as operações de Auto-armar (consulte parágrafo 5-4 Activações) devem:

- activar o temporizador associado com as operações de Auto-armar
- habilitar a opção de Auto-armar nas partições correspondentes

# 5-1





#### via Web

Aceda ao servidor web SmartLAN/G e prima o botão . Use o the mouse para seleccionar a partição e prima os botões mostrados ao lado:

Icone	Key
	Arma a partição selec. no Modo Away
· ·	Arma a partição selec. no Modo Stay
	Arma a partição selec. no Modo Instantâneo
C	Desarma a partição seleccionada

## 5-2

### Gestão de alarmes

Esta secção descreve as acções que um utilizador pode realizar durante uma situação típica de alarme ou tamper:

- Parar alarmes desactiva de forma imediata as saídas activadas pelos eventos de alarme e tamper de zona/partição bem como os eventos de tamper do sistema.
- Os eventos de tamper do sistema são:
  - Central aberta
  - Central retirada
  - •• Tamper de periféricos (módulos de expansão, teclados, leitores)
  - Perda de periféricos (módulos de expansão, teclados, leitores)
- Eliminar fila de chamadas elimina a fila de chamadas de saída e detém qualquer chamada que sái.
- Eliminar memória implementa uma accão de "Parar alarmes" e, ao mesmo tempo, elimina a memória de eventos de alarme e tamper do sistema e a partição.

#### via Teclado

#### Método 1

Activa os atalhos associados com as teclas **F1** Fn, ..., **F4** 🔯 , mostradas no visor, com ou sem introducção de código.

- O atalho atribuído às operações de "Menu alarme" (atalho n.13: [☐ [☐]) permite ver a secção correspondente (Menu de Utilizador) na qual, através das teclas e poderá seleccionar e activar uma das seguintes opções com a tecla (OK)
  - • Parar alarmes
  - • Eliminar fila de chamadas
  - • Eliminar memória
- Os seguintes atalhos activam os comandos associados:
  - •• Atalho n.2: 🗳 "Parar alarmes"
  - 👓 Atalho n.3: 🗍 "Elim. fila cham"
  - •• Atalho n.4: Elim. memória"


#### Método 2

Aceda à secção "Gestão alarmes" do Menu de Utilizador através de um código válido.

Siga as instrucções descritas no **Método 1**.

#### via Leitor

Aproxime uma chave ao leitor até que os leds do leitor ou o visor indique "Parar alarmes" (atalho nº 2), "Elim. fila cham" (atalho nº 3) o "Elim. memória" (atalho nº 4).



#### via linha telefónica

Digite o PIN do código de utilizador acompanhado de "#" (o código de utilizador deve estar habilitado para controlar o sistema através da linha telefónica), depois prima a tecla (de "0" a "9") que o instalador programou para activar "Parar alarmes" (atalho n.2), "Elim. fila cham" (atalho n.3), "Elim. memória" (atalho n.4).

#### por controlo via rádio

Prima a tecla correspondente do controlo e comprove o resultado da acção solicitada conforme descrito no parágrafo 2-6-1 Controlos via rádio Air2-KF100.

#### via Web

Aceda ao servidor web SmartLAN/G e prima o botão . Use o mouse para seleccionar a partição e depois prima o botão para eliminar a memória de alarme e, caso seja permitido, a memória de tamper.

## Funções de voz e Intercom (somente JOY/MAX)

As funções de voz são:

- Gravar inicia a fase de gravação da memória na caixa de memória (caixa-memo) do teclado em que estiver a trabalhar.
- Reproduzir inicia a fase de reprodução (playback) da memória na caixa de memória (caixa-memo) do teclado em que estiver a trabalhar.
- **Eliminar** elimina a memória na caixa de memória (caixa-memo) do teclado em que estiver a trabalhar.
- Intercom permite a comunicação de voz bidireccional com outro teclado JOY/MAX.


#### via Teclado

#### Método 1

Activa os atalhos associados com as teclas **F1** Fn, ..., **F4** v , mostradas no visor, com ou sem introducção de código.

- O atalho atribuído ao "Menu Funç.de VOZ" (atalho n.14: permite ver a secção "Funções voz". Seleccione a função requerida através das teclas depois prima ok.
  - •• Gravar/Reproduzir o time-out da operação (expressado em segundos) será indicado por un contador e uma barra de progresso no visor. Se desejar poderá interromper a operação gravação/reprodução manualmente, prima OK, de outro modo terminará automaticamente quando o tempo pré-determinado acabe. O volume pode ser ajustado durante a fase de playback ou senão finalizará automaticamente quando o time-out predefinido termine. O volume pode ser ajustado durante a fase de playback com as teclas AMD e DIND.
  - •• Eliminar esta operação deve ser confirmada ao premer a tecla OK).
  - •• Intercom o visor fornece um listado de teclados ao quais poderá chamar . Use para seleccionar o teclado que deseja contactar e depois prima para enviar a chamada. O teclado destinatário emitirá uma série de bips para indicar uma chamada que entra e o visor será mostrado como na figura. O destinatário pode premer para aceitar à chamada ou un para recusá-la. Tanto o emissário como o destinatário podem terminar a chamada ao premer con o volume pode ser ajustado durante a fase de escuta, através das teclas

## **5-3**



• O atalho "Cham.intercom" (atalho n.11: permite ver a secção previamente descrita como secção "Intercom".

#### Método 2

Aceda à secção "Funções voz" do Menu do Utilizador através de um código válido.

Siga as instrucções descritas no **Método 1**.

#### Recipient Teclado ("KEYP.002")

Cham.entrada Teclado 001 OK = RESPONDER Esc = FIM

5-4

## Activações

A activação/desactivação dos periféricos e elementos (descritos na próxima secção) do sistema SmartLiving permite agir de acordo com os seus valores programados (activação) ou anular as suas funções completamente (desactivação). O utilizador controla totalmente a activação/desactivação dos periféricos e elementos do sistema SmartLiving.

A seguinte secção descreve as consequencias da activação/desactivação dos elementos e periféricos do sistema.

- **Zona** uma zona desactivada (anulada) não pode gerar alarmes.
- Auto-armar podem ser individualmente activadas/desactivadas por cada partição. Se esta opção está activada numa partição, esta será armada ou desarmada de acordo com os ajustes de activação/ desactivação do temporizador correspondente.
- Códigos os códigos desactivados (anulados) não podem aceder ao sistema.
- Chaves as chaves desactivadas (anuladas) n\u00e3o podem aceder ao sistema.
- Teclados os teclados desactivados (anulados) não permitem o acesso ao sistema, por tanto não podem gerar comandos nem atalhos. Apesar disso, os leds do visor continuam a indicar o estado do sistema.
- Leitores os leitores desactivados (anulados) não permitem o acesso ao sistema, portanto não aceitam chaves, nem geram comandos. Mas os leds continuam a indicar o estado do sistema.
- Temporizadores Os temporizadores activados (On) controlam os seus elementos associados (partições, códigos, chaves) de acordo com a sua programação. Os temporizadores desactivados não podem gerir os seus elementos associados (partições, códigos, chaves), mas continuam a funcionar de acordo com o estado desactivado do temporizador.

Todos os retardos se activarão automaticamente ao sair da sessão de programação. Deve desactivar os retardos que não utilize para controlar o sistema

- **Discador** um transmissor desactivado (anulado) não pode realizar chamadas de voz ou digitais, mas se estiver correctamente programado, poderá controlar as chamadas entrantes.
- **Função Sec. Electrónica** quando está activada (habilitada), a central responderá às chamadas que entrem com uma mensagem de voz prégravada ("Mensagem Secretária Electrônica").
- **Telesserviço** se está activado (habilitado), o instalador poderá aceder ao sistema de forma remota através de um módem. A chamada de Telesserviço permite que instalador maneje os parâmetros da central. As operações de Telesserviço requerem um pedido (da sua parte) e uma aceitação (por parte do instalador). Portanto, esta opção deve ser activada somente sob pedido.

Se as funções "Secrt.Elect." e "Telesserviço" estiverem ambas habilitadas, a central dará prioridade à chamada de Telesserviço. Depois de receber a chamada, a central dará ao modem da empresa instaladora 30 segundos para estabelecer a comunicação. Se o modem falha em consegui-lo dentro deste prazo, a central emitirá a mensagem da "Secretária electrónica" pré-gravada.

 Acesso a Internet - Se esta opção estiver habilitada e o sistema tiver uma placa SmartLAN/G, a central permitirá ao utilizador-autorizado o acesso à informação do sistema via LAN/Internet. Se esta opção estiver desabilitada, a central permitirá ao utilizador-autorizado o acesso à informação do sistema via Telesserviço (se estiver habilitado).

#### **Nota**

#### Nota



#### via Teclado

#### Método 1


Activa os atalhos, associados às teclas **F1**<sub>Fn</sub>, ..., **F4** , mostradas no visor, com ou sem introducção de código.

- O atalho atribuído ao "MenuActivações" (atalho n.15: permite ver a correspondente secção do Menu de Utilizador.
  - 1. Use as teclas e acompanhadas de K, para seleccionar a categoria de elementos (zonas, códigos etc.) que deseja activar/desactivar.
  - 2. Use as teclas e acompanhadas de K, para seleccionar o elemento que deseja activar/desactivar.
  - Use \* para activar o elem. seleccionado ou □ # para desactivá-lo.
- Outros atalhos que permitem o acesso directo às sub-secções da secção "Activações" são:
  - •• Atalho n.19 ( ) acede a "Menu zo.anulada"
  - •• Atalho n.22 ( ) acede a "Hab.comb.automat"
  - •• Atalho n.23 ( acede a "Hab.Telesserviço"
  - •• Atalho n.24 ( 🖺 🚆 ) acede a "Habil.códigos"
  - •• Atalho n.25 ( ] acede a "Habilit. chaves"
  - •• Atalho n.26 ( ) acede a "Hab.temporizador"
  - •• Atalho n.27 ( PP) acede a "Hab.autoarmar"

#### Método 2

Aceda à secção "Activações" do Menu de Utilizador através de um código válido.

Siga as instrucções descritas no Método 1.



#### via Web

Aceda ao servidor web SmartLAN/G (consulte o parágrafo 5-15-2 Acesso ao servidor web).

Prima o botão . Use o mouse para seleccionar a partição e a zona (na secção superior) e depois prima os botões ao lado:

Ícone	Key
<b>S</b>	Desactivar (bypass) a zona seleccionada
<b>S</b>	Activar (unbypass) a zona seleccionada

## Ver

**5-5** 

Esta secção permite ver a memória de eventos e o estado actual de alguns dos elementos e periféricos do sistema.

As secções "Registro de Eventos", "Registro de Alarmes", "Registro de Falhas" e "Registro de Opcs. de Armar/Desarmar" permitem ver o início e o final dos eventos correspondentes na ordem cronológica.

A secção "Voltagem do Sistema" permite ver a voltagem correspondente da central.

A secção "Estado de Zona" permite ver o estado da zona (**Standby**, **Alarme**, **Curto-circuito**, **Tamper**) e o modo operativo (**Activo**, significa que é capaz de gerar alarmes, ou **Anulado**, significa que não pode gerar alarmes).

A secção "Falhas" somente permite ver as falhas actuais (consulte o Apêndice C, Sinais de falha)

Estado zona Zona n.77 Standby Des-anul

28

A secção "Versão de Central" permite ver a versão do firmware e o modelo da sua central SmartLiving.

Quando veja as zonas via rádio no visor, a última linha do mesmo indica o nivel de força do sinal numa escala de 0 ao 7; quanto mais alto for o valor, mais forte será o sinal.

Ao aceder ao controlo através do browser, poderá ver o estado de:

- Partições
- Zonas
- Saídas
- Temporizador
- · Registro de eventos

## Versão central 1.00 01050

#### via Teclado

#### Método 1

Activa os atalhos associados com as teclas  ${\bf F1}$  Fn , ... ,  ${\bf F4}$   ${\bf rac{1}{20}}$  , (mostradas no visor) com o sem código.


- O atalho atribuído a "Ver menu" (atalho nº 16: ), permite aceder à secção correspondente do Menu de Utilizador e ver os conteúdos de:
  - Registro de Eventos
  - • Registro de Alarmes
  - Registro de Falhas
  - • Opcs. de Armar/Desarmar.
- O acesso do utilizador à informação dos "Registros" está filtrado. Por ex., um utilizador somente pode ver os alarmes das zonas das partições que o código e o teclado tem em comum. Prima as teclas para avanzar pela lista de eventos em ordem cronológica. Para alguns eventos, a tecla permite ver os detalhes da partição. Ex: os detalhes de um comando "Armar" mostram o código e o teclado correspondente e, se premer , o listado de partições relacionadas.
  - • Voltagem sistema
  - •• Estado zona permite ver somente as zonas associadas com as partições que o código e o teclado correspondente tem em comum. Use as teclas para avançar pela lista de zonas acessíveis.
  - •• Falhas
  - • Versão central
- Outros atalhos que permitem o atalho às sub-secções da secção "Vista" são:
  - •• Atalho n.28 ( ) acede "Vista / Regist.eventos"
  - •• Atalho n.29 ( ) acede "Vista / Registo alarmes"
  - •• Atalho n.30 ( ) acede "Vista / Registo falhas "
  - •• Atalho n.31 ( ) acede "Vista / Ops.Arm./Desarm"
  - •• Atalho n.32 ( acede "Vista / Voltagem sistema"
  - •• Atalho n.33 ( ) acede "Vista / Estado zona"
  - •• Atalho n.36 ( ) acede "Vista / Falhas"

#### Método 2

Aceda à secção "Vista" do Menu de Utilizador através de um código válido. Siga as instrucções descritas no **Método 1**.

via Web

Aceda ao servidor web SmartLAN/G (consulte o parágrafo 5-15-2 Acesso ao servidor web).





pelo utilizador:

. É possível ver somente as partições controladas

Partição	Modo Operacional	Estado da Partição status				Memoria de Tamper		Auto-armado	
	Desarmada Armada		Partição em standby	vazio	Sem eve.ntos de alarme guardados na memória	vazio	sem ev. de tamper guardados na memória	vazio	Desabilitada
Descrição da partição seleccionada	Modo away Modo stay Modo instantâneo		Partição em alarme	<b>V</b>	Ev. de alarme guardado na memória	<b>\</b>	Ev. de tamper guardado na memória	<b>V</b>	Habilitada
				Partição em tamper/curto- circuito					

Prima o botão . Com a ajuda do mouse, seleccione a partição e veja (na secção superior) todas as zonas da partição controladas pelo utilizador:

Zona	Estado de zona		Estado Anulado		Test		Memória de alarme		Memória de Tamper	
Descrição das		Zona em standby	×	Zona anulada	T	a Zona está em teste	vazio	Sem eventos de alarme guardados na memoria	vazio	Os ev. de tamper events não são guard.na memória
zonas que pertencem à partição seleccionada		Zona em alarme	>	Zona no anulada	vazio	a Zona não está em teste	>	Evento de alarme guardado na memória	V	ev. de tamper guardado na memória
		Zo.em tamper/ curto-circuito								

A secção abaixo (caso esteja presente) mostra todas as saídas controladas pelo utilizador:

saída	E	stado da saída
Saída descrições	ON	Saída activada
Salda descrições	OFF	Saída desactivada

Prima o botão ver todos os temporizadores:

Temporizador	Estado do temporizador			
Descriñcao tempor izador	ON	Temp. activo		
Descriñçao tempor.izador	OFF	Temp. inactivo		



e depois o botão Update Log . É possível ver todos os

eventos guardados no registro:

l	Número	Data/Hora	Descrição	Part. envolvida	Fonte	Localização	Categoria
	Número progressivo de eventos	Data e hora do evento (guardado no registro de eventos da central)	Descrição do evento	O grupo de partições relacionadas no evento (se aplicável)	Utilizador ID ou activador do evento (se aplicável)	Identificação e localização do periférico relacionado (se aplicável)	Categoria do evento

## Activar/Desactivar saídas

## 5-6

Esta seção permite activar/desactivar manualmente as saídas que o código pode controlar.

#### via Teclado

#### Método 1

Active os atalhos , associados com as teclas  ${\bf F1}_{\rm Fn}$ , ... ,  ${\bf F4}$   ${\bf rac{1}{60}}$  , mostrados no visor, com ou sem entrada de código.

- O atalho atribuído a "Controlo saída" (atalho n.21: ), permite ver a secão "Saídas ON/OFF" do Menu do Utilizador onde é possível:
  - 1. Use as teclas para seleccionar a saída que desea activar/ desactivar.
- O atalho atribuído à operação "Desactiv. saídas" operação (atalho n.6:
   ) activará a saída quando o botão quando o respectivo botão seja premido

#### Método 2

Aceda à secção "Saídas ON/OFF" do Menu Do Utilizador através de um PIN válido.

Siga as instrucções descritas no Método 1.

#### via Leitor

Aproxime uma chave digital válida ao leitor até que o LED do leitor ou o visor indique "Activar saídas" (atalho n.5) ou "Desactiv.saídas" (atalho Método 1 n.6).

#### over the Phone

Digite o PIN do código de utilizador acompanhado de "#" (o código de utilizador deve estar habilitado para operar o sistema por via telefónica), e depois prima a tecla (de "0" a"9") que o instalador programou para accionar "ctivar saídas" (atalho n.5) ou "Desactiv.saídas" (atalho n.6).


#### por controlo via rádio

Prima o botão correspondente no controlo remoto e verifique o resultado da operação requerida, conforme descrito no parágrafo 2-6-1 Controlos via rádio Air2-KF100.

#### via Web

Acesso ao servidor web SmartLAN/G (consulte o parágrafo 5-15-2 Acesso ao servidor web).

Prima o botão . Use o mouse para seleccionar uma saída (na secção superior) depois prima os botões mostrados ao lado:



Ícone	Key
	Activar saída seleccionada
	Desactivar saída seleccionada

## Alterar data e hora

Esta opção permite definir a data e a hora de acordo com o formato seleccionado.

#### via Teclado


#### Método 1

Active o atalho do "Ajust.Hora/Data" (atalho n.35: (4) ) associado com uma das seguintes teclas **F1** Fn, ... , **F4** 🔯 mostradas no visor, com ou sem introdução de código, para aceder ao Menu do Utilizador na secção "Ajust.data/hora".

- 1. Use as teclas ♦ para seleccionar o campo de programação requerido (hora, minutos, etc.).
- 2. Use as teclas 🕰 e 💎 para alterar o valor do campo seleccio-
- 3. Prima **(OK)** para guardar o ajuste.

#### Método 2

Aceda ao "Teclado" através de um PIN válido. Siga as instruções descritas no Método 1.



5-7

## **Ajustes de Teclado**

Esta opção permite programar o visor e os ajustes do besouro.

- Brilho permite ajustar o nível de brilho do visor retroiluminado e dos LEDS, ao premer e manter premida a tecla respectiva por 20 segundos.
- Brilho em Standby permite seleccionar o nível de brilho do visor retroiluminado e dos LEDs durante o estado de standby (repouso).
- **Contraste** permite ajustar o contraste preto-e-branco.
- **Volume** permite o ajuste do volume do besouro (3 níveis disponíveis).
  - Off
  - Volume baixo
  - Volume alto

Estes ajustes se aplicam somente ao teclado no qual está trabalhar e serão quardados caso a central seja desconectada.

#### Nota


O besouro não emitirá nenhum sinal audível.

#### via Teclado

#### Método 1

Active o atalho atribuído aos "Menu ajust.tecla" (atalho n.18: associado com uma das seguintes teclas F1 Fn, ..., F4 1 mostrado no visor, Método 1. com ou sem introdução do código, para aceder à secção "Ajustes teclado" do Menu do Utilizador.

- 1. Use as teclas e acompanhadas por para seleccionar os parâmetros requeridos.
- 2. Use as teclas 🕰 e 💎 para aumentar ou diminuir o valor do parámetro seleccionado.
- 3. Prima **OK**) para guardar.



#### Método 2

Acede à secção "Ajustes teclado" do Menu de Utilizador através de um código válido.

Siga as instrucções descritas no **Método 1**.

### **Alterar PIN**

Esta secção permite alterar o PIN do seu Código de Utilizador. Se o seu código tiver um nível de "Utilizador Principal" também permitir-lhe-á alterar os PINs dos outros utilizadores, mas não os de outros "Utilizadores principais".

#### via Teclado

#### Método 1


Active o atalho atribuído a operação "Alterar PIN" (atalho n.34: \*\*3), associado com uma das seguintes teclas F1 ..., F4 mostradas no visor, com ou sem entrada de código, para aceder à secção "Alterar PIN" do Menu do Utilizador.

- 1. Use as teclas e acompanhadas por **OK** para seleccionar o código de utilizador que deseja alterar.
- 2. Digite o novo PIN (4, 5 ou 6 dígitos) usando as teclas ① \_\_, ..., ① \_\_\_, e depois prima ②K).
- 3. Digite outra vez o novo PIN usando as teclas ① \_ , ... , ⑨wxyz depois prima ⑥K para guardar.

#### Método 2

Acede à secção "Alterar PIN" do Menu de Utilizador através de um código válido.

Siga as instrucções descritas no **Método 1**.



5-9

## Pedido de Telesserviço

Este comando faz uma ligação à companhia instaladora.

O seu instalador deve habilitar a opção da central, "Num10paraTelessv", ou esta função não estará disponível.

#### via Teclado

#### Método 1

Activa o atalho atribuído à "Pedid.Telesservç" (atalho n.8:

#### Método 2

Aceda à secção "Solic.Telessrv." do Menu de Utilizador através de um código válido.

#### via Leitor

Apresente uma chave digital válida perto do leitor até que os LEDS do leitor ou o visor indiquem "Pedid.Telesservc" (atalho n.8).

## 5-10

COD.

COD.

COD.

Método 1.


Alterar

PIN

001

002

003





## Pedido de Tempo extra

5-11

Esta operação só pode ser executada sob as seguintes condições:

- A partição deve ser controlada por temporizador.
- A opção auto-armar deve estar habilitada (consulte o parágrafo 5-4 Activações).

Cada pedido de "tempo extra" retrasa a operação de auto-armar por 30 minutos.

#### via Teclado

#### Método 1

Activa o atalho atribuído ao "Tempo extra" (atalho n.7:



#### Método 2

Acde à secção "Tempo extra" do Menu do Utilizador através de um PIN válido.

#### via Leitor


Apresente uma chave digital válida perto do leitor até que os LEDS do leitor ou o visor indiquem "Tempo extra" (atalho n.7).

#### através da linha telefónica

Digite o PIN do código de utilizador acompanhado de "#" (o código de utilizador deve estar habilitado para operar o sistema através da linha telefónica), depois prima a tecla (de "0" à "9") que o instalador programa ou para activar o "Tempo extra" (atalho n.7).

#### via controlo por rádio

Prima o botão respectivo no teclado e verifique o resultado da operação requerida, conforme a descrição do parágrafo 2-6-1 Controlos via rádio Air2-KF100.



### **Escuta**

5-12

Esta função pode ser activada somente através da linha telefónica.

A função de "Escuta" permite ouvir os locais protegidos por meio dos microfones dos teclados JOY/MAX que tenham pelo menos uma partição em comum com o PIN introduzido.

O atalho n.10 deve ser atribuído (pelo seu instalador) à uma das teclas numéricas relacionadas com o código que realiza esta operação.

#### através da linha telefónica

Digite o PIN do código de utilizador acompanhado de "#" (o código de utilizador deve estar habilitado para operar o sistema através da linha telefónica), depois prima a tecla (de "0" à "9") programada pelo instalador para activar a "Escuta" (atalho n.10). A central abrirá um canal de escuta entre o telefone e o primeiro teclado teclado JOY/MAX configurado no sistema, com pelo menos uma partição em comum com o PIN introduzido. Para abrir um canal de comunicação de voz com outro teclado JOY/MAX duriante a fase de escuta, prima a tecla numérica que corresponda ao endereco do teclado que deseja usar. Também, neste caso, o teclado seleccionado deve ter pelo menos uma partição em comum com o PIN introduzido.

Prima "\*" para finalizar a fase de escuta e voltar para o menu de atalho de anuncios de voz.

## Consulta sobre o estado da partição

5-13

Esta função somente pode ser activada através da linha telefónica.

A consulta sobre o estado da partição permite ouvir os anúncios de voz referentes ao estado (armado/desarmado) das partições durante as comunicações telefónicas com a central ou activar o atalho correspondente

34

de um teclado JOYMAX. A central anunciará o estado das partições (armadas/desarmadas) associadas ao PIN introduzido.

Ao activar este atalho num teclado JOY/MAX, a central anunciará o estado (armado/desamado) das partições associadas ao PIN introduzido, independentemente das partições do teclado.

O código de utilizador deve ser habilitado (pelo instalador) para poder activar o atalho n.17 nas funções **F1 F2 b F3 b F4 o** u teclas numéricas.

#### através da linha teefónica

Digite o PIN do código de utilizador acompanhado de "#" (o código de utilizador deve estar habilitado para operar o sistema através da linha telefónica), depois prima a tecla (de "0" à "9") programada pelo instalador para activar "Estado armado" (atalho n.17). A central anunciará (em ordem) as descrições das partições associadas ao código introduzido e o seu estado (armado/desarmado) actual.

Prima "\*" para voltar ao menu principal e ouvir todos os anúncios de voz relacionados com o PIN introduzido.

#### via Teclado

Depois de introduzir um PIN válido de código de utilizador, prima a tecla atribuída ao atalho "Estado armado" (atalho n.17). A central anunciará (em ordem) as descrições das partições associadas ao código introduzido e o seu estado (armado/desarmado) actual.

## Comandos por via telefónica

## Chamadas da central ao utilizador

O seu instalador instruir-lhe-á sobre que eventos produzem chamadas de voz. Chamadas com relatórios de eventos serão enviadas a números de contacto programados à sua escolha. Isso acontece quando os eventos ocorrem e também quando finalizam (na maioria dos casos).

Durante uma chamada, o destinatário pode:

- Primer "\*" para passar à seguinte mensagem. Quando só houver 1 mensagem, terminar a mensagem.
- Introduzir um PIN válido acompanhado de "#", para aceder aos atalhos personalizados associados ao código. A central activará o guia de voz, que anunciará os atalhos disponíveis e as teclas numéricas que deverá premer. A central activará o atalho correspondente logo que o número seleccionado for premido no teclado do telefone.

#### Chamadas do utilizador à central

Se a função "Secrt.Elect." (consulte o parágrafo 5-4 Activações) estiver habilitada, os utilizadores podem ligar para a central de um telefone remoto e enviar comandos para o sistema (consulte o parágrafo 3-2 Atalho com código) e/ou activar sessões de "Escuta" (consulte o parágrafo 5-12 Escuta) da seguinte forma

- 1. Disque o número de telefone da central.
- 2. Permita que o telefone emita o número pré-estabelecido de toques. A central responderá e emitirá a mensagem n.216.
- 3. Digite o seu PIN acompanhado de "#".
- A central activará a função de voz que anunciará os atalhos disponíveis e as teclas numéricas que deve premer.
- 5. Quando o número seleccionado for premido no teclado do telefone, a central activará os atalhos correspondentes.

#### Nota



5-14

5-14-1

5-14-2



## Uso do SmartLAN/G 5-15


#### e-mail

5-15-1

Os e-mails relacionados com eventos enviados pelo utilizador através da placa SmartLAN/G devem ser programados totalmente pelo instalador.

Abaixo damos um exemplo de um e-mail associado com um evento de "código válido".

Opção	Exemplo		
Assunto	Central SmartLiving [código válido]	Texto, editado pelo instalador, associado com o respectivo evento (entre colchetes).	
Emissário	SmartLAN@inim.biz		_
Destinat.	utilizador1@inim.biz, utilizador2@inim.biz	Parámetros def. pelo instalador	
Corpo	01/01/2009 18:23:00 Cód. Válido CÓD 001 TECL. 005 [PARTIÇÃO 001]	A 1a parte do e-mail mostra a data e a hora do evento (se foram guardados no reg. de eventos) e todos os detalhes relacionados.	_
	Utilizador autorizado <a href="http://www.inim.biz">http://www.inim.biz</a>	Link de texto opcional para um website de internet ou endereço IP (se aplicável).	
Anexos	map.pdf	Documento/ficheiro enviado com o-mail	



#### Acesso ao servidor web

A seguir damos uma descrição do método de acesso à interface, que permite o controle remoto da central.

- 1. Digite o endereço IP na barra de navegação do browser.
- a central abre numa página similar ao exemplo ao lado; digite "Utilizador do sistema", "Password do sistema" (fornecida pelo seu instalador) e o seu PIN de código de utilizador.
  - Se você digitar o código instalador, este será aceito somente se Telesserviço está ativado (parágrafo *5-4 Activações*).
- 3. Prima Login > para iniciar a conexão.

A placa SmartLAN/G é capaz de controlar uma conexão de cada vez. Portanto, se outro utilizador já estiver conectado à central, ser-lhe-á negado o acesso e aparecerá a seguinte mensagem: "**Demasiadas conexões**".

Se a conexão for bem-sucedida, o browser mostrará a primeira página do servidor web. Os seis ícones à esquerda representam as seis chaves que permitem o acesso às várias sessões:

#### 5-15-2

Login	
Username:	
Password:	
Code:	
Language:	English ▼
Click on login	to access
	Login >

Tabela 8: Secção do servidor web

Ícone	Chave	Nota
	Acesso ao teclado virtual	O teclado mostrado é uma réplica exata do teclado do sistema.  Use connect para seleccionar outro tipo de teclado (se necessário) na esquina superior direita. Utilize o teclado virtual da mesma maneira que faria com um tecl. real (funções de acesso,etc.).
Gestão das partições		O sistema permite aos utilizadores ver somente as informações relativas às partições que estes controlam (consulte o parágrafo <i>5-1 Armar e desarmar partições</i> , o parágrafo <i>5-2 Gestão de alarmes</i> e o parágrafo <i>5-5 Ver</i> ).
	Gestão de zonas and saídas	Use o mouse para seleccionar a partição. desejada. É possível ver todos os dados relacionados às zonas habilitadas da partição seleccioonada e anular/reactivar as zonas conforme seja necessário (consulte o parágrafo 5-4 Activações e o parágrafo 5-5 Ver).  A secção inferior permite ver o estado actual das saídas e activar/desactivar as saídas conforme seja necessário (consulte o parágrafo 5-5 Ver e o parágrafo 5-6 Activar/Desactivar saídas).
	Ver temporizadores	Esta secção permite ver o estado dos 10 temporizadores da central (consulte o parágrafo 5-5 Ver).
Loc	Ver reg. de eventos	Prima Update Log para iniciar e actualizar o registro de eventos da central (consulte o parágrafo $5-5$ $Ver$ ).
<b>(</b>	Finalize a conexão e saia	A central finalizará a conexão e regressará ao ecrã inicial de conexão.



# **Apêndice A**

## TERMINOLOGIA TÉCNICA E GLOSSÁRIO

Refere-se ao estado de uma partição conforme os requerimentos do utilizador.

O utilizador pode realizar as seguintes operações.

- Desarmar esta operação deshabilita completamente a partição. Assim, nenhuma das zonas que pertencem à partição pode gerar alarmes.
- Modo Away esta acção activa as zonas interiores e do perímetro da partição. Assim, todas as zonas da partição podem gerar alarmes.
- Modo Stay esta acção activa somente as zonas do perímetro da partição. De esta forma, somente as zonas. De esta forma, somente as zonas do perímetro da partição podem gerar alarmes.
- Modo Instantâneo esta acção activa somente as zonas do perímetro e anula os retardos. Assim, a violação das zonas do perímetro da partição emitirá alarmes instantâneas.
- Manter- esta acção força a partição a manter o seu estado actual.

Detecção de um acesso não autorizado no edifício protegido. Mais especificamente, activação de dispositivos de indicação de alarme (detectores).

uma zona anulada (zona desabilitada) não pode gerar alarmes. A Activação/Desactivação de zonas pode ser feita manualmente pelos utilizadores ou, em determinadas circunstâncias, automaticamente pela central.

Acções de utilizador em uma ou mais partições. Geralmente estas também indicam o estado das partições. Normalmente as zonas das partições armadas podem gerar alarmes e as das partições desarmadas não podem gerar alarmes. O sistema gera alarmes de tamper (tamper) mesmo se as partições estiverem desarmadas.

Os atalhos permitem um rápido acesso às opções do Menu do Utilizador, que normalmente exigem diversas operações passo-a-passo.

Pode activar/desactivar a função de Auto-armar independentemente por partição.

Se a opção de Auto-armar está activada numa partição controlada por tempo, a partição se armará/desarmará de acordo com a programação de activação/desactivação do temporizador.

É a fonte de alimentação secundária do sistema. Se existe uma falha na fonte principal (230 Vac), a bateria assumirá a alimentação do sistema.

Uma configuração de armar pré-programada que aplica diversos modos operativos às partições do sistema

É uma empresa privada que monitora as instalações protegidas por sistemas de detecção de intrusão equipados com transmissores de voz ou digitais (consulte Discador digital e Discador de voz).

As Centrais Receptoras de Alarme recebem relatórios de alarme de sistemas monitorados e executam todas as medidas necessárias para proteger os utilizadores destes sistemas.

Um dispositivo de controlo (cartão ou chave) que permite o acesso ao sistema pelo utilizador autorizado.

Deve colocar o controlo em frente do leitor, para que o sistema possa ler e permitir o acesso às acções autorizadas.

Cada controlo está programado con:

- um código variável seleccionado entre 4.000 milhões de combinações possíveis
- uma etiqueta (normalmente o nome do utilizador)
- as partições que controla (arma, desarma, etc.)

um grupo de parâmetros preprogramados que permitem que o controlo do utilizador aja sobre o sistema de acordo com o nivel de acesso autorizado (p.ex., uma chave pode ser programada para que arme ou desarme o sistema só em certas horas do dia).

Cada código está programado com:

- um PIN de 4, 5 ou 6 dígitos que permite o acesso ao sistema
- uma etiqueta que identifica o utilizador (normalmente o nome do utilizador)
- grupo de partições que controla (armar, desarmar, etc.)
- grupo de parâmetros pré-programados que permitem agir sobre o sistema conforme o seu nível de acesso autorizado (ex.,um código pode estar habilitado para consultar o registro de eventos sem autorização para alterar a data e a hora).

ACÇÕES DE ARMAR/ DESARMAR PARTIÇÕES

**ALARME** 

ANULAR/DES-ANULAR ZONA

ARMAR/DISARMAR

**ATALHOS** 

**AUTO-ARMAR** 

**BATERIA DE BACKUP** 

**CENÁRIO** 

CENTRAL RECEPTORA DE ALARMES (ARC)

**CHAVE** 

CÓDIGO DE UTILIZADOR

CÓDIGO DO INSTALADOR



O Código de Instalador está composto por 4, 5 ou 6 dígitos. Este código permite ao instalador aceder ao Menu de Programação com um teclado ou com a correspondente aplicação de software, desde que todas as partições estejam desarmadas.

**CÓDIGOS DE ACESSO** 

São os códigos de 4, 5 ou 6 dígitos que permitem aos residentes da morada (utilizadores) aceder ao sistema.

Cada código pode ser programado para controlar somente funções específicas e para que opere o sistema para adaptar-se ao requerido pelo Utilizador Principal. Tipos de código

Código de instalador: usado pelo técnico da empresa instaladora

Código de Utilizador: atribuído aos utilizadores do sistema

Um contacto magnético é um detector/sensor composto de um ímã que, ao ser colocado perto do sensor, provoca o fechamento mecánico de um contacto eléctrico.

Este dispositivo permite que a central envie chamadas de voz à números de contacto programados.

Nas centrais SmartLiving a função de discador de voz é feita através da placa SmartLogos30M (elemento opcional).

Este dispositivo permite que a central envie chamadas de relatório à Central Receptora de Alarme (CRA).

As centrais SmartLiving incorporam um transmissor digital compatível com os protocolos de comunicação mais amplamente usados.

Este é um comando explícito de utilizador que finaliza a sinalização de eventos do led vermelho do teclado/leitor:

Alarme de zona

Tamper de terminal

Central aberta ou deslocada do seu lugar

Tamper de periférico (teclados, módulos de ampliação, leitores)

Perda de periférico (teclados, módulos de ampliação, leitores)

Chave falsa

A memória de alarme/tamper será eliminada, as indicações visuais do led vermelho do teclado/leitor desaparecerão.

Um estado operativo reconhecido pelo sistema.

Ex: alarme de detector, falha de 220v, código de utilizador reconhecido, etc.

Cada evento (ex. falha de 220v) pode ser associado à um evento de activação (quando ocorre o evento) e à um evento de restauração (quando o evento acaba).

Cada evento pode ser programado para gerar as seguintes acções:

activação de uma ou mais saídas

transmissão de um ou mais e-mails

activação de uma ou mais chamadas de voz

activação de uma ou mais chamadas digitais

Uma condição que indica que um componente do sistema não funciona correctamente. Algumas falhas podem afectar ao funcionamento global do sistema. A Falha de 230V a.c., ou de linha telefónica e a baixa bateria são casos de falhas típicos.

Uma lista de chamadas associadas a eventos que a central deve realizar aos números de telefone previamente programados.

Os utilizadores autorizados podem eliminar a fila de chamadas manualmente.

Geralmente - fonte de alim. de rede (230Vac) 50 Hz (110V a.c. 60Hz em alguns países). Geralmente está conectada a uma fonte de alimentação comutada ou a um transformador (depende do modelo) que fornece a voltagem estabilizada ao sistema e é a fonte de carga das baterias de apoió.

Esta é a linha de comunicação bidireccional (a 4 fios) que conecta os dispositivos periféricos (teclados, leitores, módulos de ampliação, etc.) à central.

Os 4 fios facilmente identificáveis, tanto na placa da central e nos módulos de ampliação são: • "+" alimentação a 12 Volts

**"D"** dados **"S"** dados

"-" Terra

O edifício, zona ou morada protegida.

Identifica o edifício ou a parte do mesmo que está protegida com um sistema de segurança, normalmente, uma casa ou escritório.

Este dispositivo permite que o sistema envie chamadas pela red GSM.

O SmartLink é uma interface GSM para as centrais INIM. Este dispositivo habilita uma linha telefónica para a central inclusive se ocorre um tamper na linha terrestre (corte de linha). Este equipamento incrementa consideravelmente o nivel de segurança do sistema.

**CONTACTO MAGNETICO** (AIR2-MC100)

**DISCADOR DE VOZ** 

**DISCADOR DIGITAL** 

**ELIMINAR MEMÓRIA DE** ALARME/TAMPER

**EVENTO** 

**FALHA** 

**FILA DE CHAMADAS** 

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO PRIMÁRIA** 

**I-BUS** 

**INSTALAÇÃO** 

INTERFACE GSM

Este dispositivo permite aos utilizadores aceder e controlar o sistema. Os leitores estão conectados à central por meio do I-BUS.

A chave (TAG) permitem que o utilizador active os atalhos (consulte Atalhos) e arme/ desarme as partições comuns à chave e ao leitor em uso. A chave deve ser aproximada ao leitor para que o sistema possa lê-la e permita aceder às operações autorizadas. Os leitores permitem um acesso mais limitado ao sistema, mas são o modo mais simples de realizar as operações cotidianas no sistema (armar, desarmar, etc.).

LEITOR (NBY)

MEMÓRIA DE ALARME OU DE TAMPER

#### Nos seguintes casos:

- Alarme de Zona
- · Tamper de terminal
- · Central aberta ou retirada do seu lugar
- Tamper de periférico (teclados, módulos de ampliação, leitores)
- Perda de periférico (teclados, módulos de ampliação, leitores)
- Chave falsa

Os leds vermelhos dos leitores e teclados do sistema acendem-se a cada vez que ocorre um dos eventos previamente mencionados. Este aviso visual permanece inclusive depois que o evento acabe (memória de alarme), para avisar que ocorreu um evento durante a sua ausencia. A indicação visual permanece até que a memória de eventos seja eliminada (consulte Eliminar Memória).

Se o sistema estiver equipado com uma placa de voz SmartLogos30M, cada teclado JOY/ MAX presente na configuração do sistema, permite aos utilizadores gravar uma memória. As memórias podem ser gravadas, reproduzidas ou eliminadas conforme a necessidade

Lista as funções do sistema e os seus respectivos parámetros com acesso via teclado. Este menu permite ao instalador programar, comprovar e alterar quase a totalidade dos parâmetros do sistema. Pode ser acessado através do teclado o do computador com o software SmartLeague, com a condição que todas as partições do sistema estejam desarmadas.

Lista de funções disponíveis para o utilizador depois de introduzir um código válido num teclado.

Estos módulos são usados para aumentar o número de terminais do sistema (zonas ou saídas) e/ou o tamanho do mesmo (para ampliá-lo numa partição maior). Os módulos de ampliação conectam-se ao sistema através do I-BUS.

São chamadas telefónicas realizadas a números de contacto programados quando começam e acabam (restaurações) determinados eventos específicos.

Um grupo de zonas.

Uma partição identifica a um grupo de zonas que pertence a uma parte espacial ou lógica do edifício protegido. Por exemplo, uma partição pode comprender todas as zonas que protegem a partição do térreo de uma morada (partição espacial), ou todas as entradas de um edifício (partição lógica)

Dispositivos conectados à central pelo I-BUS.

As centrais SmartLiving gerem e controlam os seguintes periféricos:

- teclados JOY and nCode/G
- leitores de proximidade (nBy)
- módulos de ampliação (Flex5)
- receptor via rádio (Air2-BS100)
- Sirene (Ivy)

Esta é a porção não-volátil da memória na qual as centrais guardam os eventos. Os eventos são memorizados em ordem cronológica com os seguintes detalhes:

- descrição do evento com detalhes relativos aos novos eventos e restaurações
- informação referente ao utilizador ou à causa do evento
- localização do evento
- data e hora do evento

O registro de eventos pode ser visto pelos utilizadores do sistema e o instalador.

Os eventos de partição (alarmes de zona, alarmes de partição, armados/desarmados, códigos e chaves reconhecidos, etc.) podem ser vistos por utilizadores que tenham pelo menos uma partição comum com o elemento do evento.

Ex: se um utilizador arma várias partições através do teclado, o registro de eventos mostrará:

- descrição do evento "Pedido de armar"
- descrição de código e partições relacionadas
- descrição (etiqueta) do teclado relacionado
- data e horà do pedido

Uma inspecção periódica do edifício protegido realizada pelo vigilante de segurança.

Um ponto de saída com corrente conectado a um dispositivo de controlo ou de sinalização activado/desactivado pela central como resposta a eventos programados.

Quando a função "Sec. Electrónica" está habilitada pelo utilizador, permite que a central responda as chamadas que entram depois de um  $n^{\rm o}$  pré-determinado de toques. A central aceita a chamada e reproduz uma mensagem gravada.

Durante a chamada, o receptor pode digitar um PIN válido (habilitado para o controlo através da linha telefónica) e aceder às funções autorizadas.

**MEMÓRIA DE VOZ** 

**MENU DO INSTALADOR** 

**MENU DO UTILIZADOR** 

MÓDULO DE AMPLIAÇÃO (FLEX5)

OPERAÇÕES TELEFONICAS PARTIÇÃO

**PERIFÉRICOS** 

REGISTRO DE EVENTOS (OU MEMÓRIA DE EVENTOS)

RONDA SAÍDA

SEC. ELECTRÓNICA



O "Tempo de supervisão" é o intervalo de tempo durante o qual os dispositivos via rádio (em geral os detectores via rádio no seu lugar definitivo) devem indicar à central que estão a funcionar no sistema. Se um equipamento via rádio não realiza a indicação antes de que acabe o "Tempo de supervisão", será classificado como "Perdido" e a central gerará um evento de falha por "perda de periférico".

Detecção de uma condição série que afecta a capacidade operativa do dispositivo correspondente e coloca em risco o sistema.

As situações de tamper se detectam pelos switches de tamper conectados às zonas do sistema, teclados, leitores, módulos de ampliação e a central. Normalmente, estos eventos são activados por violações do sistema tais como aberturas não autorizadas de um teclado.

Este dispositivo permite aos utilizadores aceder e controlar o sistema. Os teclados se conectam ao sistema através do I-BUS.

O teclado permite aos utilizadores aceder e controlar as partições que são comuns tanto ao código como ao teclado que se esté usando. O utilizador pode armar/desarmar partições, ver o estado das zonas, parar as indicações visuais e sonoras.

É um serviço da empresa instaladora. A empresa instaladora precisa da sua colaboração e autorização antes de abrir uma sessão de Telesserviço que opere o sistema através da linha telefónica.

O tempo (expressado em minutos ou segundos) que o sistema permite ao utilizador para desarmar a partição depois duma violação de zona. Se o sistema não está desarmado dentro do tempo programado, causa uma condição de alarme.

Cada partição pode ser programada com o seu próprio Tempo de entrada.

O período de tempo (expressado em minutos) prévio a um processo de armar automático. Por ex., ao programar uma partição para armar-se automaticamente às 10:30 com um tempo de pre-armar de 5 minutos, todos os teclados e leitores da partição iniciarão uma contagem regressiva sonora às 10:25 para avisar aos utilizadores do Auto-armar. Cada partição pode ser 'programada com o seu próprio tempo de Auto-armar.

Um breve período de tempo (expressado em minutos ou segundos) durante o qual o utilizador deve desarmar a partição depois duma violação (p.ex., depois da abertura da porta principal) senão o sistema emitirá um alarme.

Em cada partição é possível programar o seu próprio Tempo de Saída

Uma entidade lógica para a gestão automática de tempo de intervalos pré- programados. As centrais SmartLiving dispõem de 10 temporizadores.

Uma zona com este atributo não pode gerar alarmes (activar dispositivos de indicação visuais e sonoros). Qualquer evento de alarme gerado é guardado na memória de eventos. Se as zonas não estão a funcionar correctamente, a opção "Teste" permitirá ao instalador testá-las sem o risco de gerar falsos alarmes

Dispositivos equipados com um transceptor.

Nos sistemas via rádio com protocolo bidireccional, todos os dispositivos integram um transceptor. Nos sistemas via rádio convencionais, a unidade principal tem um módulo receptor e os periféricos tem transmissores.

Um sistema de controlo de intrusão cujos dispositivos (detectores, teclados, controlos) comunicam com a central de controlo através de ondas de rádio

Normalmente, somente a central dos sistemas via rádio está alimentada a 220Va.c. enquanto que os dispositivos via rádio estão alimentados com baterias. A vida da bateria é de extrema importância no design e a capacidade operativa destes sistemas.

Um ponto de entrada eléctrica usado para a gestão/supervisão de sinais procedentes de um dispositivo de detecção de intrusão.

A violação duma zona com esta configuração não gera uma condição de alarme mas activará o Temporizador (retardo) associado (Tempo de entrada). Se o utilizador não desarma a partição/dentro do "Tempo de entrada" programado, o sistema emitirá um alarme.

Ex: a zona que monitoriza a porta principal de um edifício é normalmente configurada como Zona Retardada de Entrada, para permitir aos utilizadores do sistema tempo suficiente para entrar no edifício e desarmar a partição sem gerar um alarme.

A violação de uma zona com esta configuração não produz uma condição de alarme mas activará o temporizador (retardo) associado (consulte Tempo de saída).

Ex: a zona que monitora a porta principal de um edifício é normalmente configurada como Zona Retardada de Saída, para permitir que os utilizadores do sistema tenham tempo suficiente para abandonar a partição depois de armada. Se o utilizador não deixa a zona dentro do tempo programado como "Tempo de Saída", o sistema gera um alarme.

Uma zona que monitoriza o interior do edifício protegido.

Por exemplo, as zonas interiores de um edifício são aquellas que monitoram as oficinas e as vias de entrada.

Se uma partição da zona está armada em modo Stay, não poderá gerar alarmes.

Uma zona que monitora os pontos de entrada do edifício protegido.

As zo. do perímetro que, normalmente, correspondem à pontos directos de entrada, como portas e janelas. P.ex., a entr. principal duma casa e as janelas com entrada pelo exterior.

**SUPERVISÃO** 

**TAMPER** 

TECLADO (JOY, NCODE/G)

**TELESSERVIÇO** 

TEMPO DE ENTRADA (OU RETARDO DE ENTRADA)

**TEMPO DE PRE-ARMAR** 

TEMPO DE SAÍDA (OU RETARDO DE SAÍDA)

**TEMPORIZADOR** 

**TESTE DE ZONA** 

TRANSMISSOR-RECEPTOR

**VIA RÁDIO** 

**ZONA** 

ZONA DE ENTRADA (RETARDADA)

ZONA DE SAÍDA (RETARDADA)

**ZONA INTERIOR** 

**ZONA PERIMETRAL** 



# **Apêndice B**

## **ATALHOS POR DEFEITO**

n.	ÍCONE	Descrição	Função	Parâmetro
1	<b>&amp;</b>	Arm/desarmar	Aplica um cenário predefinido	Cenário
2	❈	Parar alarmes	Desactiva imediat. as saídas relativas à zona/ alarme de partição e eventos de tamper e eventos de tamper do sistema.	
3		Elim.fila cham	Cancela a fila de chamadas e detém as chamadas que entram (se existem).	
4		Elim. memória	Realiza uma operação de "Parar alarmes" e, ao mesmo tempo, elimina a memória do sistema e alarme de partição e eventos de tamper.	
5	<b>₽</b>	Activar saídas	Activa uma das saídas programadas.	Saída
6	9	Desactiv.saídas	Desactiva uma das saídas programadas.	Saída
7	t⊕	Tempo extra	Retarda o tempo de auto- armar das partições em 30 minutos.	
8	露#	Pedid.Telesservç	Disca o nº da Companhia instaladora (Número de telesserviço).	
9	<b>:</b> ((4	Guia de voz	Reproduz uma mensagem gravada que anuncia os atalhos associados às teclas numéricas.	Cód. utilizador
10	Ð	Escuta	Permite escutar por telefone com um microfone situado adequadamente no teclado.	Teclado
11	₽.	Cham.intercom.	Acede à secção do menu do Utilizador: Funções voz/ Intercom	
12		Menu arm/ desarm	Acede à secção do menu do Utilizador: Op.Arm/ Desarm.	
13		Menu alarme	Acede à secção do menu do Utilizador: Gestão alarmes	
14		Menu Funç.de VOZ	Acede à secção do Menu do Utilizador: Funções voz	
15		MenuActivações	Acede à secção do menu do Utilizador: Activações	
16	$\blacksquare \mathbb{Q}$	Ver menu	Acede à secção do menu do Utilizador: Vista	
17		Estado armado	Dá informação de voz sobre o estado armado/ desarmado das partições.	
18		Menu ajust.tecla	Acede à secção do menu do Utilizador: Ajustes teclado	

n.	n. ÍCONE Descrição Função			
•••	TCONL	Descrição	Tunção	
19		Menu zo.anulada	Acede à secção do menu do Utilizador: Activações/ Zonas	
20		Memo.VOZ	Acede à secção do menu do Utilizador: Funções voz	
21		Controlo saída	Acede à secção do menu do Utilizador: Saídas ON/OFF	
22	88	Hab.cont.automat	Acede à secção do menu do Utilizador: Activações/ Secrt.Elect.	
23		Hab.Telesserviço	Acede à Secção do menu do Utilizador: Activações/ Telesserviço	
24	□□ 123	Habil.códigos	Acede à Secção do menu do Utilizador: Activações/ Códigos	
25	╏믬	Habilit. chaves	Acede à Secção do menu do Utilizador: Activações/ Chaves	
26		Hab.temporizador	Acede à secção do menu do Utilizador: Activações/ Temporiz.	
27		Hab.autoarmar	Acede à secção do menu do Utilizador: Activações/ Autoarmar	
28	$\mathbb{Q}_{[\![}$	Ver reg.eventos	Acede à Secção do Menu do Utilizador: Vista/ Regist.eventos	
29	<b>⊕</b> <b>○</b>	Ver reg.alarmes	Acede à secção do menu do Utilizador: Vista/ Registo alarmes	
30	<u> </u>	Ver reg. falhas	Acede à secção do menu do Utilizador: Vista/ Registo falhas	
31	<u> P</u>	Ver reg.op.arma	Acede à secção do menu do Utilizador: Vista/ Ops.Arm./Desarm.	
32	$\mathbb{Q}_{lacksqc}$	Ver estadsistem.	Acede à secção do menu do Utilizador: Vista/ Voltagem sistema	
33	QΒ	Ver estado zona	Acede à secção do menu do Utilizador: Vista/ Estado zona	
34	<del>**</del> 3	Alterar PIN	Acede à secção do menu do Utilizador: Alterar PIN	
35	0	Ajust.Hora/Data	Acede à secção do menu do Utilizador: Ajust.data/hora	
36		Ver falhas	Acede à secção do menu do Utilizador: Vista/ Falhas	

Atalhos por defeito 41



# **Apêndice C**

## SINAIS DE FALHA

A seguinte tabela mostra como as falhas do sistema, indicadas pelo led amarelo, são indicadas no teclado  $\uparrow$ :

FALHA	String do Menu do Utilizador "Vista/Falhas"	Causa provável	Solução		
Fusível de zona queimado	Fal ha fusív. zona	Consumo de corrente excessivo nos terminais "+AUX" da central	Chame a empresa instaladora		
Fusível de BUS queimado	Fal h. fusí v. I BUS	Consumo de corrente excessivo no terminal "+" da central	Chame a empresa instaladora		
Bateria de backup baixa ou desconectada	Bateria baixa	A bateria da central está baixa ou não está bem conectada	Chame a empresa instaladora		
Falha de rede	Falha de rede	Falha na alimentação principal (230 Vac) ou não está bem conectada	Comprove todas as conexões e a instalação eléctrica		
Queda de linha telefónica	Queda linha telf	A linha telefónica não funciona bem	Comprove a conexão da linha telefónica ou chame à companhia para que a revise		
Interferência via rádio	Interferenci a	A transmissão via rádio não é clara	Comprove que não existem fontes próximas de emissão de rádiofrequencias		
Det. via rádio com bat. baixa	Vi aRadi oBaterBx	A bateria de pelo menos um dos detectores sem fio está descarregada	Chame o instalador para substituir a bateria do detector.		
Perda detector via rádio	Perd. Zona Vi aRad	Pelo menos um detector sem fio não responde (está perdido)	Chame a empresa instaladora		

Para ver "Bi aRadi oBaterBx" e "Perd. Zona Vi aRad", vá à secção "Vista/Falhas", do Menu do Utilizador, prima OK para aceder à lista de dispositivos relacionados com o evento de falha.

# **Notas**





Azienda certificata ISO 9001: 2000

via Fosso Antico Loc. Centobuchi 63033 Monteprandone (AP) **ITALY** 

Tel. +39 0735 705007 Fax +39 0735 704912

info@inim.biz www.inim.biz

